

威海皮带线|威海皮带流水线青岛腾跃驻威海办事处

产品名称	威海皮带线 威海皮带流水线青岛腾跃驻威海办事处
公司名称	青岛腾跃自动化设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区仲村东工业园硕阳路东段
联系电话	0532-87788997 18661781555

产品详情

威海皮带流水线运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。

威海皮带流水线输送带的材质有：
橡胶、硅胶、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。

威海皮带流水线结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等皮带机装配线。

皮带机驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。

皮带机调速方式有：变频调速、无极变速。

皮带机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。

应用范围：轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业

皮带机设备特点：皮带机输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小

，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。

威海皮带流水线安全操作规程

- 1、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。
- 2、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的张紧度须在启动前调整到合适的程度。
- 3、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。
- 4、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。
- 5、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。
- 6、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。
- 7、输送带上禁止行人或乘人。
- 8、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。
- 9、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。
- 10、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。