

电动换胎工具套件(电动千斤顶+电动扳手)

产品名称	电动换胎工具套件(电动千斤顶+电动扳手)
公司名称	桐乡金伟电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 桐乡市 浙江桐乡市梧桐镇中山东路158号
联系电话	86 573 88063309 013857384125

产品详情

产品名称：电动换胎工具套件（电动千斤顶+电动扳手）产品型号：jw-01a+

一、产品描述：本款电动千斤顶是新一代的汽车起重工具，完全改变了传统千斤顶的设计模式。它利用汽车点烟器的电源，只需轻轻按下遥控器升降开关就可以轻松将车顶起，该产品具有安全可靠、结构合理、工艺严谨、操作轻便等优点。产品的操作性、稳定性、耐久性、自锁性等各项指标均符合国家汽车行业qc/t585-1999的标准。一流的质量，精巧的设计，简单的操作，是有车人士首选的必备随车工具。

二、产品特点：1、操作方便快捷：电动千斤顶利用内置独立电机，通过红外线遥控器控制其电机自由均匀平稳升降，底部采用平板支座设计，省时省力，避免传统千斤顶的操作危险，方便安全。可调节高度范围广，适用于各种小型车辆。电动扳手配备4种不同尺寸的套筒，可以在3秒钟内轻松拆卸或者紧固各种汽车的车轮固定螺丝1个。电动扳手配备松/紧转换开关，操作简洁方便安全。2、取电方便：配备电瓶线夹及点烟器插头，可以直接插入点烟器中，或者连接汽车蓄电池即可使用，线长约4米。3、工作安全：电动千斤顶具有升降自锁的保护装置，当超出顶举范围时将自动停止升降，安全可靠。4、洁净环保：采用丝杆齿轮传动，抛弃传统液压设计，工作环境洁净环保。5、携带方便：包装采用中空吹塑工具箱式。

三、电动千斤顶使用：1、将汽车停放到水平路面上，发动机熄火，同时不要忘记拉紧手制动器。2、把电动千斤顶置于被换轮胎附近车身下的钢梁处，并将电动千斤顶的顶帽对准车身下方支撑点，使电动千斤顶能够做到安全、有效起重。3、通过以下两种方式将电动千斤顶连接到12v电源上：（1）使用点烟器连接：将点烟器插头线一端插入点烟器插座，另一端插入电动千斤顶上5.5mm插头座中。（注意：点烟器的保险丝额定电流不得小于10a）（2）使用车辆电瓶直接连接：将点烟器插头线一端插入带电瓶线夹一端的点烟器插座中，同时将电瓶线夹另一端红夹子夹住电瓶"+"（正极）上，黑夹子与电瓶-"（负极）相连，然后将点烟器插头线另一端5.5mm插头插入电动千斤顶上5.5mm插头座中。4、使用操作：在确定前几项步骤做好后，即可开始顶升操作。握住遥控器，根据需要，按压遥控上的按钮，" "表示上升，" "表示下降，" "表示停止。）5、在顶升过程中，应认真观察顶升动态，保证电动千斤顶不倾斜，直到车轮与地面离开20mm，车轮可自由转动时应停止顶升，更换轮胎。

四、电动扳手的使用：1、当被更换车轮离开地面后，将电动扳手接好电源（将电动千斤顶上5.5mm电源

插头拔出，原孔插入电动扳手5.5mm电源插头)。2、选好合适的套筒，将方孔套入电动扳手顶部的方轴头上，即可松开或拧紧螺栓。3、按所需的工作方向，选择松、紧开关。电源开关的左边标志" "处，是逆转方向，右边标志" "处，是顺转方向，中间标志" "处，是停止。用大拇指按住相应方向开关，听到1-2次"嗒、嗒"撞击声后即可松开大拇指，整个过程约2-3秒。

五、技术参数：1、产品型号：jw-01a（无线遥控）2、遥控距离：<25米3、工作电压：点烟器电源dc12v或用电瓶线夹连接电瓶使用4、工作电流：10a5、电机功率：100w6、额定负载：1000kg7、顶起时间：68秒（车身顶起时间）8、最低高度：120mm9、举起高度：350mm10、设备净重：3.7kg11、产品尺寸：400*190*120mm（d*w*h）12、包装：中空吹塑盒内包装，纸箱外包装13、使用温度：-40 -+60

六、注意事项：1、本套工具所用电源为直流12v，操作时电源电压须满足要求。2、使用电瓶线夹从电瓶直接取电时，必须注意红夹子接正极，黑夹子接负极。3、使用电动扳手时松开或拧紧螺栓时，不要过于用力推顶螺栓，连续操作不得超过8次。4、使用电动千斤顶连续升降不得超过5次，以免电机过热而损坏。5、本套工具应保存在防潮、防震条件下，以免线路受损和机械松动。