

泰州附近出租租赁移动UPS不间断供电电源，型号齐全同城应急，24小时不间断供电

产品名称	泰州附近出租租赁移动UPS不间断供电电源，型号齐全同城应急，24小时不间断供电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:200KW 产地:深圳
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

如何安全使用ups电源?

- 1.为了降低设备负载接地不良导致触电的风险，在连接RS232SNMP接口时，市电输入电源和旁路输入电源应断开，市电输入电源和旁路输入电源只有在所有信号连接器都连接好之后才能闭合。
- 2.UPS不间断电源设备用接地线连接交流输入电源时，必须配备合适的分支保护器(熔断器或断路器)，并严格按照当地电力法律法规安装。
- 3.请勿尝试维修不间断电源。不间断电源不包含任何用户可维护的部件，并且不间断电源中存在危险电压。维护只能由经过相关培训的维护人员进行。如果用户自行维护或修改，保修资格将被取消。
- 4.不要用火加热电池，否则会爆炸伤人。不要打开电池。溢出的电解液对人体有剧毒和危害。
- 5.请避免电池正负极短路，否则会引起触电或火灾。
- 6.不间断电源电池电路没有与输入电源电路隔离，电池端子和地之间会有危险电压。

7.按下接通按钮后，UPS逆变器开始启动20秒后切换至UPS逆变器电源输出，UPS向负载提供纯正弦波交流输出功率。

8.按下关机按钮后，不间断电源逆变器可以关闭，由改由市电力旁路公司供电。该按钮主要用于UPS的日常关机。

总的来说，不仅ups电源有危险性，像手机、汽车、电脑、平板等等不同产品，如果不安全使用都会有危险性，这就需要合理使用，如果自身不懂可以在购买时进行相关了解，我们也需要合理看待这方面问题

。