

方形镀锌板负压风机板式养殖风机

产品名称	方形镀锌板负压风机板式养殖风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	507.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

养鸡场工厂方形的镀锌板负压风机规格参数不同，尺寸从800-1530不等，功率大小不同，在选择时要慎重结合自己室内情况去选择适合自己工地的产品，搭配的水帘墙需要安装在水帘对面的墙体上，这样才可以达到更好更大的降温除臭除尘效果。

镀锌板负压风机的七大使用优势。

- 1.外框采用传统加工工艺，厚度薄。
- 2.负压风机厂家在设备的时候把新的扭曲和冲压风扇叶片与合理的叶片形状角度可以实现较大的空气流量。
- 3.多棱滑轮经过喷砂处理，以改善其美观、消除内应力并提高其强度。
- 4.外框和百叶窗由镀锌钢板制成，扇叶一次冲压成型，用锻造螺丝紧固，用电脑精细天平校准。
- 5.噪音低、风量大、功耗低、冷却效果明显，即吹风又排气。
- 6.百叶窗连接器由坚固的塑钢或铝片制成，紧密封闭使用寿命长。
- 7.百叶窗由自动控制系统自动开闭，防尘、防水、美观大方的外观设计。

镀锌板负压风机湿帘在使用的时候，如果负荷超过安全阀的设定压力时，安全阀就会开启，由此防止风机故障，那么安全阀是怎样设定的呢？下面小编来为大家简单介绍下：

- 1、启动湿帘风机，一边观察压力表一边旋紧闸阀，使压力超过设定压力的10%左右。
- 2、松开锁定螺母，按逆时针方向旋转调节螺杆，直至湿帘风机从安全阀排出空气为止。
- 3、若在旋紧闸阀的过程中，尚未达到设定压力，湿帘风机安全阀已排出空气，请再一次按顺时针方向旋

转调节螺杆，直至旋至不再排出空气为止，再逆时针方向旋转，恰好再排出空气为止。

4、旋紧锁定螺母和调节螺杆，松开闸阀，降低压力，使湿帘风机安全阀不再排气。

5、检查安全阀是否在设定压力下工作，再次旋紧闸阀提高压力。 方形镀锌板负压风机板式养殖风机

当湿帘风机转速增大时，叶轮牵连速度增加，则气体相对于叶轮的进口速度和出口速度也有所增加，而气流进口角和出口角减小；当转速减小时，叶轮牵连速度减小，则气体相对于叶轮的进口速度和出口速度也有所减小，而气流进口角和出口角增大。因此当湿帘风机转速变化时，气流的风机流动方向就会发生改变，气流方向的改变改变了气流与机壳、叶轮间气体流动相互作用的程度。方形镀锌板负压风机板式养殖风机