

中兴ZXDU48B900嵌入式电源48V90A ZHONGX ING

产品名称	中兴ZXDU48B900嵌入式电源48V90A ZHONGX ING
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU48B900 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

中兴ZXDU48B900嵌入式电源48V90A ZHONGX ING

中兴ZXDU48 B900内嵌式高压电源48V90A zte中兴

、产品特点

系统前维护前接线设计，方便操作

系统，节约电能

支持Web远程访问

提供输入/输出干接点、RJ45以太网接口、RS232通信接口、RS485通信接口，满足Telnet、TTP、FTP以及SNMP多种组网要求。

3、基本参数

产品版本号：ZXDU48 B900 V5.0R01M01

系统配置

整流器：ZXD1500 V5.0，配置3台

监控单元：CSU520B

交流输入

输入：220 VAC 单相三线制（L/N/PE）兼容110VAC双火线输入

可波动输入电压范围：80VAC ~ 300VAC

输入电压频率：45Hz~66Hz

输入功率因数 $\gt;0.99$ （额定输入，满载）

交流防雷：无

交流备用输出：无

直流输出

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

额定输出电流：90A（整流器满配置）

系统效率：94.5%（额定功率）

负载接入：4路，其中LLVD 2路，BLVD2路

电池接入：2路

工作环境

工作温度范围：-40 ~+70

储存温度范围：40 ~+75

相对湿度：5% ~ 95%

海拔高度：0 ~ 3000m,满载； > 3000m,每升高100米，输出功率降额1%

结构

尺寸(宽×高×深)：482.6×88.9×260mm

重量：13kg（满配置）

中兴ZXDU58B900选定机柜的安装位置

在满足 ZXDU58 B900

系统基本空间需求的前提下，选择安装位置的原则是设备进出线合理、通风散热良好和操作维护方便。

2. 中兴ZXDU58B900确定固定机柜的膨胀螺栓孔位

按机柜放置方位和底座固定孔位置来确定膨胀螺栓孔位置，并标示出安装孔的点。底座底部固定孔尺寸（单位为mm）

3. 打孔，安装膨胀螺栓

（1）用电钻打孔

选用 12 的电钻头，孔径为 14 mm，孔深为 70 mm。打孔时要防止电钻震动造成偏心，注意保持孔位与地面垂直。

2) 固定膨胀螺栓

将M10×80膨胀螺栓插入孔中，依次加上平垫、弹垫和螺母。用扳手顺时针旋转螺母，使膨胀螺栓固定到孔中，只留30mm长的膨胀螺栓露出地面，膨胀螺栓安装完毕后，依次取下螺母、弹垫和平垫。

4. 安装底座

（1）将底座放置到安装位置，使膨胀螺栓正好伸进底座的固定孔里。

（2）检查底座安装位置无误后，拧紧膨胀螺栓的螺母。

5. 机柜就位

将机柜吊装或抬离地面，对准孔位后着落在底座上，并用螺栓进行紧固。

6. 调节机柜安装位置及机柜倾角，固定机柜。

（1）机柜就位后要做适当的水平与垂直调整，一般使用铁片加塞在机柜着地点较低的边上或角上调节倾角，使机柜的垂直倾斜度 5° 。

（2）位置与倾角调节好后，在螺栓上加装平垫、弹垫和螺母，逐一将螺栓拧紧。