

# 建筑车辆洗车槽 工地洗车机 成都工地自动洗车设备

产品名称	建筑车辆洗车槽 工地洗车机 成都工地自动洗车设备
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:5.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册地址）
联系电话	028-86696098 18190755168

## 产品详情

工地洗车机运作过程中可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。虽然工地洗车台用于车辆的清洗，但是它也需要及时的进行清洗，下面工地洗车机厂家为大家介绍一下工地洗车台的清洗维护工作。

- 1、首先对工地洗车台进行系统的维护，检查一下洗车台的配件，比如水泵，排泥系统，配电箱等等，进行一遍系统的检查，该更换配件的更换配件，该维护保养的进行维护保养。
- 2、清洁工作，工地洗车台需要进行清洁的几点包括储水池，喷头，洗车台台面；洗车台的储水池多清洁几遍，把洗车台的过滤网和排泥系统都清洗干净，要每个季度都进行一次大清洁工作。
- 3、对工地洗车台的喷头进行疏通，洗轮机的喷头在清洗中，如果长时间对储水池中的水没有更换的话，就容易造成储水池中的水堵塞，因此我们需要对水池中的水进行一下更换，把堵塞的喷头进行清洁疏通。

建筑工地中有很多工程车辆，比如有渣土车，混凝土搅拌车等，工地洗车机就是针对这些车辆进行清洗工作。为了让大家更好的使用工地洗车机，下面我们就带大家来了解一下，使用工地洗车机清洗混凝土车的注意事项。

- 1、工地洗车机主要清洗的车辆就是渣土车和混凝土搅拌车。其中混凝土搅拌车就是运送建筑用混凝土的卡车，车上通常会配备圆筒型的搅拌筒，在运输过程中也会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间。
- 2、在清洗混凝土车时，首先要关闭混凝土搅拌车的搅拌开关，先让车辆停止搅拌，还有就是混凝土车的

搅拌机可以调整高度和低度，比如倒混凝土的时候就比较低。

3、混凝土车的搅拌器关闭后，还需要把高度也进行调整，这个是为了防止洗车台的水溅到混凝土搅拌机里面，影响里面的混凝土质量。