

工业大棚水帘墙安装 铝合金养殖水帘吸水性介绍

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 工业大棚水帘墙安装 铝合金养殖水帘吸水性介绍 |
| 公司名称 | 青州市世享机械设备有限公司 |
| 价格 | 45.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址) |
| 联系电话 | 17706316536 |

产品详情

水帘降温工程项目关键是在湿帘纸内进行的。在波浪纹状的化学纤维纸表层有层薄的收缩水，当户外的空气干燥空气被离心风机吸脂空过湿帘纸时，收缩水中的水就会消化吸收空气中的发热量接着挥发，带去绝大多数汽化热，促使历经湿帘纸的空气温度减少，历经那样处理后的清凉潮湿空气进到房间内。与房间内的热空气混和以后，接着根据离心风机排出来户外。

水帘降温工程项目水阀是处在开与关的情况，循环泵不断把不锈钢水槽内的水经其滤网过滤后泵入，并根据充压功效把泵入的水经撒水管匀称地洒在湿帘(就是说称之为“波浪纹化学纤维叠合物”)上，当户外空气经导扇叶根据湿帘时，在湿帘上与水开展充足湿热互换，户外空气因丧失显热而降温增湿，终取得的超低温湿空气由低噪声轴流式风机充压送进房间内，开展通风换气。

正确的安装是保证湿帘风机正常工作的重要因素，湿帘风机安装看似简单，其实大有学问，下面来为大家介绍一下：1.湿帘风机布置时，应尽量减少通风死角，以保证温室内换气均匀。2.安装湿帘系统时，湿帘与对面的风扇的距离一般不超过50m，以保证湿帘降温效果。3.当湿帘风机采用内嵌式安装时，用于固定上下边框的固定板间距 900mm，以保证强度。4.安装湿帘系统时，通常湿帘安装在温室的北墙上，风扇安装在温室的南墙上，以免湿帘遮光，影响作物生长。工业大棚水帘墙安装 铝合金养殖水帘吸水性介绍 5.当湿帘采用外挂式安装时，用于固定上下边框的大框挂钩间距 750mm，用于固定下边框的大框挂钩间距 600mm，以保证强。

风机水帘蒸发降温系统的使用要考虑鸡群的日龄，日龄太小使用时要慎重，要给鸡群适应时间，避免开

始用湿帘降温的时候就把湿帘水泵都打开，造成鸡舍温度骤然下降。当外界温度升高时，由过度通风转变成纵向通风，鸡群出现呼吸加剧时，逐渐增加风速，开启风机的数量增加。鸡舍温度继续升高，准备开湿帘打水，往湿帘上撒少量的水打湿湿帘外侧，使鸡群对冷应激有适应过程，当将要干燥时再撒一次，每次间隔10分钟左右，同时观察鸡群适应情况及前后温差。撒水不能起到降温效果时，开启湿帘水泵打水，初次只打湿湿帘面积的三分之一，逐渐增加直至全打湿，让鸡群充分适应，减少因风机水帘使用不当造成鸡群的应激。同时鸡舍内湿帘处要加导风板或塑料布，避免冷风直接吹到鸡身长。工业大棚水帘墙安装 铝合金养殖水帘吸水性介绍