

# 宜昌大中小型发电机出租电话/24小时服务

产品名称	宜昌大中小型发电机出租电话/24小时服务
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

# 发电机出租公司分享油箱安装的注意事项

发电机组油箱安装时，底座不能超过2.5m，油箱内不能喷漆，否则会产生化学反应，影响柴油清洁。另外，发电机组的性能数据表一定要严格按照。下面临沂发电机出租公司分享发电机组油箱正确安装的方法。

发电机组油箱安装方法正确。

- 1、油箱放置后，\*大油位不得超过柴油发电机组基座2.5m。如大型油库油位高于2.5m，则应在大型油库与柴油发电机组之间增设日常油箱，使直接输油压力不大于2.5m。即使在柴油发电机组关机期间，也不允许燃油通过引力通过进油管或喷油管流入柴油发电机。
- 2、假如油箱是客户自己做的，应当留意柴油发电机组的油箱选用不锈钢材料或钢板材。不可在油箱内喷漆或镀锌，由于会与柴油产生化学反应，有可能损坏柴油发电机组，减少柴油品质。清理和燃烧效率。
- 3、油口的电阻不得超过使用清洗滤芯所规定的所有柴油发电机组性能数据表中的规定值。此电阻值是以燃油箱内燃料的一半为基准的。

发电机组油箱安装应遵循什么原则。

- 1、油箱必须安全存放，以防发生火灾。油箱或油桶应分别放置，远离发电机组，严禁吸烟。
- 2.日常供应应确保油箱内燃油容量。

- 3、油口处的电阻不能超过规定值的清洗滤芯在使用柴油机性能数据表中规定值。这种电阻值是以油箱内燃料的一半为基准的。
- 4.柴油机性能数据表中的燃油回油阻力不得超过规定。
- 5、油箱放置后，\*大油位不得高于机组底座2.5m，如大型油库油位高于2.5m，应在大型油库与机组之间加大日常油箱，使直送压力不大于2.5m。
- 6.油管内燃油的冲击波不应与燃油回油管道连接。