

鄂州大型环保发电机租赁/应急供电服务

产品名称	鄂州大型环保发电机租赁/应急供电服务
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机租赁公司介绍发电机出现冒火的原因

~~发电机在使用的过程中，出现这种问题的原因是多方面的。山东格磊出租公司一再给大家讲解，一部分压簧（V2型）未插入卡口或弹出（相当于未加弹簧）造成其它碳刷通过电流增大，其原因主要是部分压簧（V2型）未插入卡口或弹出（相当于未加弹簧），或压力弹片1侧折断，使该碳刷接触面碳刷型号虽然均为D172，但由于其存在阻值上的差异，同样使同极上碳刷间电流分配不均。~~

由于运行人员巡检间隔时间较长，未能及时发现部分碳刷严重过热情况，也是*终造成发电机滑环冒火的原因。

柴油发电机出现了电压上不去的情况，那么导致这种情况的原因是什么呢？关于这个问题柴油发电机租赁公司带您详细的了解一下。柴油发电机没法上升工作电压的原因：

- 1.发电机励磁机磁损消退；
- 2.发电机励磁机并励电磁线圈布线有误；
- 3.励磁调节器控制回路断开；
- 4.发电机励磁机电机换向器片间短路故障问题，发电机励磁机电机碳刷接触不良现象或安装部位有误；
- 5.发电机转子工作电压**测量电路故障

柴油发电机升不起工作电压的解决方法：

1.首先看2个电滑环的光亮度。要是没有光泽度，用砂纸磨，直到更亮。要是没有，拿一根细细的熔断丝，把发电机组上的三相四线任意联接二根(短路故障)，随后运行汽车发动机，熔断丝会全自动融断，随后工作电压便会升高。

2:假如不了解二极管，开启发电机组后盖板的铁圈，你能见到2个电滑环，随后见到碳砂，随后拿一个充电电池，一切尺寸，随后运行发电机组，充电电池上的正负布线，指向电滑环相匹配的2个碳砂，直到发电机组工作电压上升。

3.假如还是不好，尝试换电池的正负。假如清除后工作电压马上消退，则二极管破裂，拆换二极管。

4.在发电机维修保养环节中，电磁场电磁线圈根据反方向直流电开展检测，造成磁损消退或反方向，应再次加磁。

5.励磁电路断开，使工作电压没法上升。应查验励磁电路是不是断开，触碰是不是优良。

6.当电机运行到额定值速率后变压时，假如励磁调节器工作电压和发电机组工作电压不可以上升，应查验励磁电路布线是不是恰当、断开或接触不良现象、刷部位是不是恰当、触碰是不是优良等。