

西门子大西北地区（授权）代理商

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 西门子大西北地区（授权）代理商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商 |
| 价格 | 99.00/件 |
| 规格参数 | 西门子代理:西门子一级代理 西门子总代理:西门子模块代理商 西门子PLC模块代理商:西门子触摸屏一级代理商 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 15618722057 15618722057 |

产品详情

西门子大西北地区（授权）代理商

1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200/S7-200ART/S7-1200/S7-300/S7-400/ET200/S7-1500

2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、SITOP系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A

SIEMENS

HMI屏：TD200/TD400C/ART700IE/ART1000IE/TP700/TP1200/TP900/TP1500

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器及伺服：420/430/440、G120、G110、V10、V20、V60、V70、V80、V90及6SE70系列（FC、VC、SC）

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6RA80系列

SIEMENS 数控伺服

1、数控：840D、802S/C、802SL、828D、801D
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510

2、伺服：

611A/U/D:6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

3、伺服：S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054

SIEMENS

西门子自动化与驱动产品合作伙伴

湖南环辰泰瑞电气设备有限公司

西门子一级代理商产品远销：

1. 华北地区：北京、天津、河北、内（3个市，2个省）。

2. 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江、大连，齐齐哈尔（3个省、2市）。

3. 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、（7个省）。

4. 华中地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳（7个省、市）。

5. 西南地区：重庆、四川、贵州、云南、（5个省、市）。

6. 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、、山西、（6个省、区）。

SINAMICS V20 I/O 扩展模块（仅用于 V20 400 V 变频器）

SINAMICS V20 I/O 扩展模块支持SINAMICS V20 400V 变频器固件版本为 3.94 或以上。

I/O 扩展模块

订货号：6SL3256-0VE00-6AA0

image.png

连接设备

说明

安装参数器模块上传和 V20 参数前，请先移除 I/O 扩展模块

注意

不恰当地安装或移除可设备故障

V20 变频器处于通电状态时安装或移除 SINAMICS V20 I/O 扩展模块可 SINAMICS V20 I/O 扩展模块故障

安装或移除 SINAMICS V20 I/O 扩展模块前必须确保 V20 变频器已断电。

功能

I/O 扩展模块了 V20 I/O

端子的数量，实现多泵控制等更多变频器控制功能。你可以通过 SINAMICS V20 变频器的扩展端口来连接模块。模块提供一个扩展端口连接 SINAMICS V20 智能连接模块或 BOP 接口模块。

状态

LED 颜色描述

常亮模块已上电正在初始化

绿色常亮模块正常工作，模块与变频器通讯成功建立。

以 2 Hz 红色闪烁模块与变频器通讯失败。

I/O 扩展模块接线图

警告

连接不的供电可危险和生命危险

如果 DO3 和 DO4 应用在过电压类别超过 II 级（OVC II）的供电上，V20 及其选件的带电部件（包括扩展端口，安全特低电压端子，连线部分）可能引起或严重人身伤害。

只能将 DO3 和 DO4 应用在电压不超过 OVC II 级的供电中。

图中，I/O 扩展模块的 DI 和 V20 变频器的 DI 是作为一组 DI 使用，因为 I/O 扩展模块的 DI C 和 V20 变频器的 DI C 已经连接。你也可以选择不连接 I/O 扩展模块和 V20 变频器的 DI C，作为两组 DI 分开使用。