

10hp防爆水冷式低温冷冻机的安装考虑因素

产品名称	10hp防爆水冷式低温冷冻机的安装考虑因素
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

10hp防爆水冷式低温冷冻机是实验室内使用较多的制冷设备，常配套用于各种反应釜进行制冷反应，包括阶段控制、温控精度等都是需要考虑的因素。

1、10hp防爆水冷式低温冷冻机搬运移动时要保持机体垂直向上。提供一个稳定的固定的装置，确保10hp防爆水冷式低温冷冻机不会倾斜。

2、确保四周墙壁离仪器设备后面板的距离在 70CM 以上，保证有足够的通风处，能让10hp防爆水冷式低温冷冻机在高运转的情况下及时散热。

3、配套连接注意与外围设备之间的连接管接口的松紧。外接设备的封闭应用（如反应釜）需要确保输油管材料和性能与导热油和温度的范围相匹配，确保没有气泡留在系统里面，确保导热介质出口连接到反应釜的下接口，导热介质进口连接到反应釜的上接口。

4、做好开机前准备工作，灌装导热介质和排气后，设定好温度开启运行键即可开始温度控制。启动时，注意10hp防爆水冷式低温冷冻机温度、压力、液位、液压、气压、电气系统、气压系统、仪表信号等保

护是否正常。

10hp防爆水冷式低温冷冻机使用过程中，应经常性的进行维护保养，尽可能的保持10hp防爆水冷式低温冷冻机的精度和性能，延长设备的使用寿命。