

溧水县地磅厂家 全国联保 售后服务快

产品名称	溧水县地磅厂家 全国联保 售后服务快
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室
联系电话	17857001871 18258494086

产品详情

溧水县地磅厂家 全国联保 售后服务快

建筑工地常用的车型：自卸车、混凝土搅拌车、拉钢筋的货车,自卸车的长度一般在8.57米8.77米/或是9.6米左右,选用8米或是9米即可。混凝土搅拌车长度在10.5米左右,可以做3*10米地磅。拉钢筋的车：一般是选12米即可。根据这几款车型,如果是工地上使用,选用10米或是12米地磅,这样设定一个范围之后,定下尺寸装一台地磅,所有车辆都可以过磅。具体的还是要试自己的实际情况来定。比如现在很多工地都是装16米的地磅。然后,您要了解地磅都有哪些配置、地磅由4部分组成：称体,接线盒,仪表,传感器。仪表有微打功能,可以打印小票,时间,日期,毛重,皮重。地磅可以选配大屏幕,电脑,称重软件,打印机等、打印机：用于打印重量数据表单,一般是A4纸张。大屏幕显示器：3寸或5寸的,用于远距离及放大显示重量等数据。称重管理软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

再者就是地磅的分类1.按安装地分：无基坑、浅基坑按电子部件分：数字式、模拟式数字式地磅是比较先进的一种地磅规格,可以防别人动手脚,防二次雷击,其抗能力远大于模拟信号数百倍,解决传输信号弱等问题,具备故障自动诊断,出错信息代码提示功能。有的客户怕别人对自己的地磅动手脚,那么就建议安装数字式的地磅,可以防止别人动手脚,防雷击,而且信号比较强。更主要一点数字式地磅检修比较方便,因为数字仪表,上面有很明显的提示,比如1号传感器出故障,坏掉了,仪表显示中会有个1出现,这时候您就可以排查下是线头松动,还是断了,自己就可以维修,减少不必要的损失。

地磅常见问题分析：1.如果出现地磅跳数,首先应该感觉是受潮了,打开接线盒看是否有水汽,如果有水汽,可以用电吹风烘干,如果烘过后还是不行,那就换接线盒。2.如果出现重量不准,如果相差不大,那就寻找地磅仪表的校正程序,通过普通校正就可以达到重量准的结果。如果校正不过来,那么就把原因直接指向传感器。3.如果出现货物放在秤上不显示重量,可以检查从地磅出来到仪表的那个数据线,90%是这个数据线出现断裂造成的,数据线当中有5根不同颜色的线,如果有看到断裂的地方直接去掉一截,然后把不同颜色的线接起来就可以了,接好后的线请用绝缘胶布包好。还有检查仪表背后的数据线小盒里的线是否脱焊,地磅里面接线盒里的线是否脱掉。如果不是线有问题,那就是传感器了。再有就是大地磅的地基基础1、无基坑,也就是地上的,磅体高于地面,两边做引坡基础。施工费用低,安装维修方便,通风良好,维护简单无积水。假如是水泥地的话,可以直接放地面上,秤脚用钢板垫一下。我们一般都是建议客户做无基坑的。2、浅基坑,也就是地下的,基础做出来磅体与地面平行。它的优

点相对深基坑基础造价低，相对无基坑占地面积小。缺点就是如果遇到下雨，可能会导致排水不畅，容易积水浸泡，安装和维修不方便，设备依赖性强，底部通风不良，电子部件易受潮。