

Barksdale巴士德温度开关T2X/L1X/TPR/THR

产品名称	Barksdale巴士德温度开关T2X/L1X/TPR/THR
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

德国Barksdale巴士德压力开关 温度开关 压力传感器

德国Barksdale巴士德压力开关9681X

德国Barksdale巴士德压力开关9692X

德国Barksdale巴士德压力开关B1T/B2T

德国Barksdale巴士德压力开关B1X/B2X

德国Barksdale巴士德压力开关C9612/C9622

德国Barksdale巴士德压力开关CD1H/CD2H

德国Barksdale巴士德压力开关CDPD1H/CDPD2H

德国Barksdale巴士德压力开关D1S/D1H

德国Barksdale巴士德压力开关D1T/D2T

德国Barksdale巴士德压力开关D1X/D2X

德国Barksdale巴士德压力开关DPD1T/DPD2T

德国Barksdale巴士德压力开关E1S/E1H

德国Barksdale巴士德压力开关EPD1S/EPD1H

德国Barksdale巴士德压力开关MSPS/MSPH

德国Barksdale巴士德压力开关P1H

德国Barksdale巴士德压力开关P1X等系列。

德国Barksdale巴士德温度开关

德国Barksdale巴士德温度开关MT1H

德国Barksdale巴士德温度开关MT2H

德国Barksdale巴士德温度开关T1X

德国Barksdale巴士德温度开关T2X

德国Barksdale巴士德温度开关L1X

德国Barksdale巴士德温度开关TPR

德国Barksdale巴士德温度开关THR

德国Barksdale巴士德温度开关THL

德国Barksdale巴士德温度开关TXR

德国Barksdale巴士德温度开关TXL

德国Barksdale巴士德温度开关ML1H

德国Barksdale巴士德温度开关ML2H

德国Barksdale巴士德温度开关ML1S等系列。

德国Barksdale巴士德压力传感器

420

422

423N1

按键定义说明

- 1.(ON/OFF)运行键：系统运行键，进行参数设置必须关闭运行键，否则设置无法进行。
- 2.(SET)设置键：短按此按键进入压力上下限设置状态，长按3秒进入系统设置状态。

3.增加键()：按键一次数字增加0.01MP，长按2秒后数字增加0.1MPa。

4.减小键()：按键一次数字减小0.01MP，长按2秒后数字减小0.1MPa。