

SLW9781抢椅子游戏毯

产品名称	SLW9781抢椅子游戏毯
公司名称	晋江新菱电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SLW9781 材质:PP+OPP,ABS 产地:福建
公司地址	晋江市安海镇桥头工业区
联系电话	86 595 85787222

产品详情

型号	SLW9781	材质	PP+OPP,ABS
产地	福建	品牌	SUN LIN
适用年龄	3岁以上		

功能说明：

- 1、把产品电源开关置于on处，产品有一个提示音。控制盒上6个指示灯流水闪亮，这时按毯上的1-6号椅子按键可以弹琴，且对应的椅子指示灯会亮。
- 2、按毯上的两个模式键（mode1、mode2），可选择模式，且按每个模式都有个提示音，6个led指示灯流水闪亮。
- 3、模式一功能：按毯上模式一（mode1）键，一个提示音，进入第一模式，此模式只有一个人抢不到椅子。按毯上的1-6号键选择多少人玩，（如按毯上的5号键表示5个人一起玩，只有4个人能抢到椅子），当选择几个人玩时（如选择5个人玩），产品有背景音乐，且6个灯流水闪亮。当背景音乐突然停时，控制盒上只有4个灯亮，只有4个人抢到椅子，抢到椅子有个音效及欢呼声。一个人被淘汰，4个人继续游戏，如果只有三个人抢到,二个人被淘汰，则三个人继续游戏。依次类推。最后只有一个人胜出抢到最后一把椅子。重新选择几个人玩继续游戏。
- 4、按毯上模式二（mode2）键，一个提示音，进入第二模式，此模式为只有一个人抢到椅子。按毯上的1-6号键选择多少人玩，（如按毯上的5号键表示5个人一起玩，只有1个人能抢到椅子），当选择几个人玩时（如选择5个人玩），产品有背景音乐，且6个灯流水闪亮。当背景音乐突然停时，控制盒上只有1个灯亮，只有1个人抢到椅子，抢到椅子有个音效及欢呼声游戏结束，重新选择几个人玩继续游戏。
- 5、30秒钟左右无按任何键，一个提示音产品进入省电状态。按任何键重新启动。