

# 鹏龙工业级调温热风枪DZL-A1-1600W调温，鹏龙热风枪源于1983

产品名称	鹏龙工业级调温热风枪DZL-A1-1600W调温，鹏龙热风枪源于1983
公司名称	义乌市鹏龙电动工具制造有限公司
价格	65.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 义乌市 浙江义乌市稠城镇丁店4号
联系电话	86 0579 85312935

## 产品详情

产品名称：鹏龙热风枪

型号：dzl-a1-1600w

电压：220v-240v

频率：50hz-60hz

功率：1600w

温度：50--550度

发热器支架材料：特种陶瓷

各种用途简介：

鹏龙牌热风枪，适用于塑料、涂料的软化，塑管弯曲，热收缩膜的加热包装等等，是汽车装修、家居、装璜行业及产品包装必备的机具。

- 1.热风枪可用于剥除用粘胶粘贴的壁纸或塑胶。
- 2.热风枪可用于电冰箱之除霜及清除油泥杂垢的使用。
- 3.热风枪可进行一些塑胶管的弯曲及收缩包装薄膜的加热收缩。

- 4.热风枪可进行汽车玻璃贴膜时进行加热收缩。
- 5.去除油漆或涂油漆时,可以使用热风喷嘴及刮除具而不会使器具表面过热烧焦。
- 6.用于解除生锈或是太紧的螺帽及金属螺丝,溶解结冻的输送管,结冻的门锁或挂锁等等。
- 7.在处理油垢或更换旧磨粉前,可先行软化。
- 8.在组合或加工之前,可以用热风枪先将受潮的木头变干。
- 9.可收缩连接金属用的聚乙烯物。
- 10.可软化焊接物。

#### 使用说明：

- 1.请使用合符国家标准规定的电源插座,本热风枪的工作电压为220v 50hz,加热功率为1000 - 1500w,可调节温度为300 - 500度。
- 2.使用热风枪时请先将温度调节旋钮置于低段(注:指尾盖带旋转式调温的款式),然后将开关扳到1档或2档,然后再将温调节旋钮向高段的方向慢慢调节。
- 3.热风枪共走时电热丝会自动加热而发红,同时会有一些烟或气味产生,这是正常现象。而在使用一段时间后,前管将会变黑色,这也是高温时所产生的正常现象,其对于热内枪的使用无任何影响。
- 4.如果在正常使用时,发现任何运转故障,请立即将开关置于0档,并且将电源线插头拔出,然后将此支有故障的热风枪送到本公司修理,禁止自行拆装。
- 5.如果您要停止使用热风枪,请将温度调节旋钮调至低段,再把开关置于0档,然后将热风枪的前管朝上直立放置,空气会使其自然冷却。再次使用时可按前面的要求重复操作。
- 6.如果您要停止使用热风枪并把其收存,应将温度调节旋钮调至最低段,让马达吹上20秒钟,再把开关置于0档,然后再将热风枪前管朝上直立放置数分钟,从而防止发热丝的热量向后散放而影响马达及发热芯的寿命。只有在前管冷却至用手可以触摸时才可将热风枪收存。

#### 注意事项：

- 1.当您启动使用热风枪时,如果您要离开,不管时间的长短,请您先将其关闭并且拔出电源插头。
- 2.使用热风枪时,请尽量在干燥的地方使用,若是非要在潮湿的地方使用,请尽量选择干燥的地方站立,并穿着绝缘防护工作服,但热内枪禁止带入浴室使用。
- 3.请勿直接用手触摸高热的前管,或将热风枪当一般的电吹风使用,否则可能会引起严重的事故发生,因为热风枪的管口温度可高达650度。4.因为热风枪的温度非常高,若是要在表面容易加热而受损的物品上使用,请调节合适的发热温度及注意热风枪前管口与加工物品的距离。
- 5.请不要在存放有毒溶剂等物品的狭小空间内使用热风枪,避免发生意外。

6. 请不要用任何物品堵塞热风枪的出入口，以免发生安全事故及损坏热风枪。