

HFKPT1两级跑偏开关 两级跑偏开关 跑偏开关 抗干扰跑偏开关 防爆两级跑偏开关 单向两级跑偏开关 双向两级跑偏开关

产品名称	HFKPT1两级跑偏开关 两级跑偏开关 跑偏开关 抗干扰跑偏开关 防爆两级跑偏开关 单向两级跑偏开关 双向两级跑偏开关
公司名称	山东中煤工矿有限公司机电分公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	0537-2658559 18660761605

产品详情

HFKPT1两级跑偏开关 两级跑偏开关 跑偏开关 [抗干扰跑偏开关](#) 防爆两级跑偏开关
单向两级跑偏开关 双向两级跑偏开关

用于检测带式输送机运行中的跑偏现象，按胶带实际跑偏量输出报警或停机信号，可有效的防止由胶带跑偏而产生的事故，是一种保护装置。本产品在山西各大煤厂试点成功，被全国各大洗煤厂，化工厂，食品加工，农场等行业广泛使用，本产品使用方便，操作简单，邮寄方便，型号齐全，欢迎广大使用者前来采购！

型号及含义：

HFKPT1-12-30

HF 防护型

KP 跑偏开关

T1 单向动作

12-30 动作角度

主要技术指标：

型 号 HFKPT1

作 用 力 20~70N

接点 数量 两个常开点两个常闭点

一级开关动作角度 12°

二级开关动作角度 30°

极 限 角 75°

重 量 3KG

工作原理：

本开关的工作过程是输送机胶带跑偏时，胶带触碰开关立辊，当立辊偏转至一级动作角度时，一级开关动作，并输出信号报警。如果胶带继续跑偏使开关的立辊达到二级动作角度时，二级开关发出停机信号。如果将其接至控制线路中即可实现自动停机。

安装与接线：

- 1.将跑偏开关固定在支架上，然后焊接在胶带机架上；
- 2.立辊轴线与胶带平面相垂直，立辊与胶带边缘距离为50~100mm
- 3.胶带位于立辊下端1/3处；
- 4.每100m胶带可安装三对跑偏开关。

本公司还经营：皮带输送机用检测仪，剥皮机，硫化机，胶带修补机，清扫器，打滑检测仪，速度检测仪，料位计，跑偏开关，纵向撕裂保护装置，烟雾传感器，撕裂传感器，甲烷报警仪，料位开关，物料检测仪，高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，通讯接线盒，电机接线盒，电缆连接器，起动机，软启动，配电装置，电镀表箱，继电器，矿用电铃，声光组合信号器，声光主音报警器，电子喇叭，矿用数码相机，矿用计算机，矿用扬声器，本安型自动电话机，工业用扩音电话，按钮，打点器，拉引信号开关，传感器，气体检测仪，手提电磁起动机等

联系人：吴文娟

Q Q : 1136189162

手机：15154721835 18660761605

电话：0537-2658559

<http://zhongmao10.b2b.hc360.com/>

<http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/>