

# 东莞常平安防监控公司 常平监控安装 常平安防监控系统安装公司

产品名称	东莞常平安防监控公司 常平监控安装 常平安防监控系统安装公司
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

东莞监控安装小编告诉您，在没有网络的情况下，可不可以进行监控安装呢？答案是可以安装的，监控安装本质上是和外网网络没有直接关系的，只是如果要远程观看就必须连接外网的，如果只本地观看不需要外网的。但是也可以采用摄像头4G无线传输、安装无线网卡和无线网桥传输，一样的能达到目的。简单的介绍一下。

### 一、太阳能无线4G摄像头网络传输

在部分条件受限制、施工安装难度大的地方，这种可采用太阳能4G无线传输方式，仅仅只需要一个摄像头就可以了，安装调试简单。

采用大功率太阳能板，免布线优势，内置锂电池可续航30天，阴天雨天也可使用。

采用内存卡存储，即插即用，可连续录像15天，录像文件自动覆盖。

具有10米内高清红外夜视，内置8颗大功率红外夜视灯，1080p高清分辨率，即使夜晚也能看清人脸。

具有移动侦测、报警通知，当监控范围内出现异常物体移动时，系统会自动推送报警信息，方便实时掌握现场情况。

支持语音双向对讲、音频监听，内置大功率喇叭，能有效震慑小偷入侵。

手机扫码下载软件绑定并添加摄像头，即可远程观看及回放，采用4G无线网络传输视频信号，信号稳定。

## 二、监控安装无线网卡无线传输

前端所有的监控设备采用有线方式接入，需要的设备:有线摄像头、交换机、NVR录像主机、显示器、硬盘、4G无线网卡等，摄像机以有线的方式安装。

改摄像机IP和录像主机IP，完成录像主机通道添加摄像头，调试出本地监控画面，并启用录像功能。远程观看，需接入4G无线网卡中，切换网卡模式，无线网卡网口插入交换机，进入录像主机主菜单-网络设置-启用云服务，手机扫描绑定添加设备，即可完成监控远程观看，注意:4G无线网卡需要先调试出网络路由功能，远程视频观看\*\*选择流量不限量套餐，远程观看流畅度与4G网络带宽有关。

## 三、监控无线网桥传输

监控无线网桥传输它是利用无线传输的方式实现在两个或多个网络之间通信的桥梁，无线网桥工作的频段2.4G或者5.8G，\*远传输距离在10公里左右，无线网桥需配对使用，且正面对齐中间没有遮挡物，有遮挡物的中间需要安装中继放大器。网桥A接前端所有摄像头，网桥B接入外网中和录像主机，调试出网桥无线网络，完成录像主机通道IP添加，完成手机绑定即可。注意:无线网桥传输应该要考虑实际传输距离，如远程观看，网桥接收端需接入外网。

东莞共鸣智能安防科技有限公司经过多年的努力与发展，凭着一批专业技术人才和一套现代化的管理体系，快捷而良好的技术服务，使我们共鸣在同行业中独树一帜，我们积累了大量的实践经验，已成功设计、实施了多家教育、金融、卫生医疗等各行业及企事业单位的企业IT外包、计算机信息系统集成、建筑智能化等大型工程项目，深受客户的赞誉和信赖。