

SMC1152芯FC圆头一体化盘满配光缆交接箱 光交箱

产品名称	SMC1152芯FC圆头一体化盘满配光缆交接箱 光交箱
公司名称	慈溪市观海卫佳隆通信设备厂
价格	.00/件
规格参数	光缆配线容量:1152芯 材质:SMC 库存:1000
公司地址	慈溪市观海卫工业园
联系电话	15924349390

产品详情

产品名称：光缆交接箱

光缆交接箱安装示意图一、工作环境：

- 1.环境温度：-40 ~ +60
- 2.相对湿度：40 时小于95%
- 3.大气压力：70 ~ 106Kpa

光缆交接箱安装示意图二、产品特点

- 1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
- 3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求
- 12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
- 13.小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

室外落地光缆交接箱是用于室内和室外之间的光纤连接，它具有安装方便、体积小、重量轻、便于携带等特点。

户外光缆的维护：

- 1、在户外使用光端机的过程中，如果出现故障需要维修时，必须将电源切断。同时还要做好安全防护措施，避免发生触电事故。
- 2、在使用中应定期检查设备的工作状况是否正常，如有异常应及时处理；若发现设备损坏时应及时进行维修或更换新的设备。
- 3、在日常维护工作中要注意设备的清洁卫生情况以及散热情况等；同时也要注意防止灰尘进入机内影响设备的正常运作及使用寿命；
- 4、在平时的使用过程中要经常对设备的表面进行检查和维护保养工作（如除尘），确保其表面的洁净度达到标准要求；同时在清洁的过程中要注意不要损伤到机内的部件及线路板等配件。

- 5、在使用过程中要保证设备的光纤接续盒处于良好的状态（如接头无松动）；
- 6、当光纤接续盒出现故障时要及时进行处理（如光纤断损等情况）。另外还需要定期对光纤接续盒进行清洗消毒工作（可用75%酒精擦拭），以确保其内部的卫生环境符合标准要求。（注意：不可用强酸强碱溶液进行消毒）
- 7、在使用中要经常检查电缆的绝缘性能是否良好（可采用摇表测试）。
- 8、使用中要保持环境的通风透气性良好并远离易燃易爆物品及腐蚀性气体等场所；
- 9、使用前应仔细阅读产品说明书及相关注意事项后按照正确的使用方法来进行操作即可正常使用。

