

提供阿特拉斯空压机保养

产品名称	提供阿特拉斯空压机保养
公司名称	东莞市赛德维尔空压设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	阿特拉斯:0
公司地址	东莞市虎门镇赤岗社区北社五巷18-2号（注册地址）
联系电话	13412468637

产品详情

标题；阿特拉斯空压机保养

规格：次/元

本公司提供阿特拉斯空压机油、空压机三滤、空压机维修包、各类阀总成、传感器、电磁阀、控制器、风扇、电机、冷却器、机头、联轴器、油管、密封件、大修包等。

于阿特拉斯空压机保养，我们应该有一个基本的了解，这样才能更好的使用空压机，操作前请打开油气桶放油阀，将油气桶下方的凝结水进行清理，有漏油时，立即关闭放油阀。请检查油位，保持在两条红线之间，还有就是请确认散热系统供应是否能够正常。

皮带传动结构工作时，请检查皮带张力控制是否选择合适，检查输出气阀是否需要打开，确认空压机供电为380V、50HZ，确保没有碎片卡在传动机构部件上。这些基本的识别操作，都是为了我们，可以及时发现空压机在运行过程中，可能存在的一些问题，希望得到大家的重视。阿特拉斯空压机保养，在空压机启动时，按下启动按钮，电机将自动启动，检查排气压力和润滑油压力表指示是否正常，注意机器的

异常噪音，空压机运行，请保持排气温度在70 - 95 之间，避免冷凝水沉淀和油化。如果温度高于95，请及时清洗散热器，机组运行期间，严禁打开后、左、右门板，做任何检修、加油等工作。