

# 中兴ZXDU68S301智能48v300A机房通信设备参数

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU68S301智能48v300A机房通信设备参数        |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司                         |
| 价格   | 1000.00/套                            |
| 规格参数 | 品牌:中兴<br>型号:ZXDU68T301<br>规格:48V300A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）          |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877              |

## 产品详情

中兴ZXDU68S301智能48v300A机房通信设备参数

### 【注意事项】

1. 交流输入线的连接顺序为：地线 零线 相线。
2. 交流输入线应与直流输出线分开布放，遵照通用的电缆绑扎规范进行绑扎。
3. 若用户只有单相交流电源，需将交流输入空开的 U、V、W 接线端子复接后再接入相线。零线和保护地线的接线方式不变。在这样的情况下，ZXDU68 S301/U301 系统所配置的整流器应不多于 3 个。

### 第 3 章 机柜安装与线缆连接

3-23

4. 当 ZXDU68 S301/U301 系统的交流输入采用市电和油机两路供电方式时，根据系统的交流输入配置情况进行接线。  
(1) 在交流输入配有双空开或双交流接触器的情况下，必须将市电和油机分别接两个空开或交流接触器。

(2) 在交流输入仅配有单空开的情况下，必须在交流配电箱内对市电和油机配置互锁开关或者在将市电和油机引入 ZXDU68 S301/U301 系统机柜前配置互锁开关。

### 3.3.6 交流备用输出电缆连接

ZXDU68 S301/U301 系统支持两路交流备用输出。其中一路为单相三孔 16 A 维修插座，另一路为三相 32 A 交流备用输出。

当现场有需要由 ZXDU68 S301/U301 系统提供三相交流电源的交流负载时，将交流备用输出线连接到该负载的交流输入端上。

#### 【准备工作】

1. 断开 ZXDU68 S301/U301 机柜内的“备用输出 2”空开。
2. 确定交流负载的电源开关处于断开（OFF）状态。

#### 【接线关系】

三相交流备用输出线（U/V/W/N/PE）的接线关系见表 3-6。在连接保护地线前，请检查交流负载的交流输入端；如果保护地线已连接，请不要重复接线。

中兴 ZXDU68 S301 室内高频开关电源