

瑞迪法尔的气动低温蜡注蜡机打蜡机水玻璃工艺铸造设备

产品名称	瑞迪法尔的气动低温蜡注蜡机打蜡机水玻璃工艺铸造设备
公司名称	瑞迪法尔机械（东营）有限公司
价格	11000.00/件
规格参数	品牌:瑞迪法尔 型号:RDJX-ZLJ 容积:100
公司地址	山东省东营市东营区章丘路19号86栋2502室（注册地址）
联系电话	0546-7779566 13306476997

产品详情

瑞迪法尔的气动低温蜡注蜡机打蜡机水玻璃工艺铸造设备

一、用途

低温注蜡机主要用于精密铸造行业，水玻璃工艺的蜡模制作工序，操作方便，效率高，劳动强度小。

二、技术参数

蜡缸容积: 80升 120升

使用电源: 380V

加热管功率: 2 × 2KW

保温介质: 水

温度控制: 智能温控表

三、工作原理及使用说明

搅蜡机主要由蜡桶、电控箱、加热器、注蜡枪组成，温度由电控箱的温控表控制，调温范围室温---100之间。

1、查看设备外观及电器有无因运输原因造成的损坏。

- 2、 在保温层加入水，以距离设备上面50-100毫米为宜。
- 3、 接通电源，打开电源开关，温控表显示实际温度，设定工艺需要的温度。
- 4、 打开注蜡罐口，加入蜡糊，旋紧。
- 5、 注蜡完毕，请将注蜡枪马上放回设备保温系统。

四、注意事项

- 1、 设备必须可靠接地
- 2、 接入设备的压力不可超过4公斤，否则会造成设备严重损坏。
- 3、 每次加入蜡糊后，确认旋紧加蜡口后方可通气加压。

五、常见故障及解决

序号	常见故障	解决方法
1	不能注蜡	注蜡枪咀堵塞 注蜡管内有异物
2	不能加热	检查温控表设定的温度 加热管是否损坏
3	注蜡罐口漏气	是否旋紧 密封圈是否破损