

风冷涡旋式冷水机的启动检查

产品名称	风冷涡旋式冷水机的启动检查
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

风冷涡旋式冷水机的日常保养项目很多，我们在使用的过程中，只有定期做好维护保养，才能让机组更加稳定的运行，保证制冷效率高，使用寿命更长。那么，风冷涡旋式冷水机有哪些检测要点呢。

- 1、当风冷涡旋式冷水机组现场运行时，应特别留意其辅助设备，以及机组初次启动后机组的维护周期；
- 2、为了保持在较低环境温度时润滑油黏度的正常，能量调节系统的顺畅，建议在压缩机关机后保持外置油分离器上的油加热器为开启状态，为压缩机下次启动做准备。
- 3、检查确定每一个压力开关设定正确；检查确定系统内所有截止阀处于开启位置。

- 4、要保证压缩机是正确的安装的，确认压缩机无泄漏，并确保压缩机有牢固的锁紧；特别对输出管路系统，泄漏测试，还有一个就是压缩机锁紧螺栓。
- 5、在启动后应检查外置油过滤器内的润滑油。油位应该在视液镜目视范围内或者高于视液镜的中位线。
- 6、在压缩机启动时会使油分离器内的润滑油产生泡沫，但当压缩机工作在额定工况以下时油泡沫会减少，否则说明压缩机吸气带液过多或排温过高。
- 7、每日还应检查机组的运行数据(如：三相电压、压缩机线电流等)、润滑油的润滑性及油位、压缩机所有的传感部位、导线的连接及其紧固性、油路视液镜等。