

## 20p低温乙二醇工业冷水机的实际应用

产品名称	20p低温乙二醇工业冷水机的实际应用
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

20p低温乙二醇工业冷水机采用PLC可编程控制控制方式，使降温过程均匀稳定，下边小编为大家详细介绍如何正确应用此类型设备。

1、在实际操作20p低温乙二醇工业冷水机以前，要先查验冷却循环水阀是不是开启，储水箱是不是能加满水，冷却循环水压是不是一切正常，切勿在少水时开展实际操作。

2、20p低温乙二醇工业冷水机的打开次序是：先开制冷水泵，再打开制冷压缩机；而待机次序则是先关掉制冷压缩机，随后关掉制冷水泵。

- 3、冷藏水温度不能设定太低，不然会减少机组的致冷有效率，并有可能造成机组出现超低温维护而关机。可将温度设置在加工厂要求温度略低可以，有时候能够一边实际操作一边调节，依据具体需要来调设温度。
- 4、当20p低温乙二醇工业冷水机出现常见故障警报造成关机后，需要先将机组关机（按关机按键），随后查验常见故障缘故，在常见故障没有清除前不可强制开机启动。
- 5、在没有应急的状况下，不能根据断开机箱电源来关掉机组。假如在运作时20p低温乙二醇工业冷水机产生异常现象，应该马上断电并通告维修人员解决。