

泸州附近发电机出租【本地出租】

产品名称	泸州附近发电机出租【本地出租】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

格磊发电机出租/柴油发电机组自动化系统特点运转中需注意

目前，作为备用电源，自动化柴油发电机组逐渐成为用户的，，为您解说柴油发电机组自动化系统主要特点与功能： 自动化系统功能 显示：三相电压、三相电流、相序、发电机功率、功率因数、频率、控制用蓄电池电压、浮充电流、运行时间计时； 指示：市电电源指示、发电机组电源指示、供电指示、各类故障报警指示； 状态选择：自动 / 手动 / 测试自由转换； 手动：手动启动、手动合闸、分闸、停机。

自动化系统主要特点 市电自动检测功能：在自动状态，通过外开关信号，对市电状态自动长期检测、判别。一旦市电有故障、失电时，机组随即进入自动启动状态； 机组自动控制功能：当机组在自动状态下，市电故障失电经系统3S确认，自动启动机组并合闸投网、供电。自启动投网供电时间 12S.当市电恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动卸载停机，并进入下一个自动启动的准备状态。

自动保护功能：具有过载、短路、高水温、低油压、欠电压、油高温、超速保护、自动跳闸、停机功能； 1.发电机上面的AC电流表：表针指示是否正常，切换电流切换开关，量测各相序间之相电流值，各相序间相差好不要超过10%。 2.柴油发电机AC电压表：表针指示的电压是否正常。 3.油压表指示的油压是否在正常范围。 4.充电表：指针是否在（+）的方向。 5.水温表指示的水温是否在正常65 ~93范围。 6.转速表：引擎的转数是否适当。（60Hz为1800rpm） 7.发电机引擎有无异常的声音或振动。