

DYZ整体式液压拉马拆卸各种法兰齿轮轴承泰州力霸

产品名称	DYZ整体式液压拉马拆卸各种法兰齿轮轴承泰州力霸
公司名称	泰州市力霸机械制造有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州市凤凰街道太白路45号
联系电话	86-052386866656 15105266488

产品详情

一、工作原理 整体式拔轮器是以油压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作传动，钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距、操作方便，只要把手柄前后小幅度摆动。油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围 液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，使用省力、防滑、不受场地、方向（0-360°）、位置（2爪、3爪）限制、广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。

四、使用方法与注意事项：

1使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。

3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

9、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。10、新的或久置的液压拉马，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将液压拉马空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的拉马，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响拉马的使用寿命，所以拉马在不用时，每月要将拉马空载往复运动2-3次。售前售后服务

1、为用户正确选择最佳规格型号的产品

2、满足用户的特殊设计3、负责产品的安装调试，保证产品正常使用，为用户提供技术培训

4、保修期及保修款：设备投入运行后一年内在正常情况下出现设备故障，免费进行更换维修，

并提供设备的终身服务。地址：泰州市海陵区凤凰街道太白路45号 邮编：225300

联系人：毛先生电话：0523-86866656 手机：15105266488、传真：0523-86864291 mail：liba@tzliba.com 网

址：www.tzliba.com DYZ整体式液压拉马