汤浅NP215-12 12V215AH免维护蓄电池

产品名称	汤浅NP215-12 12V215AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	汤浅:蓄电池 型号:NP215-12 参数:12V215AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

汤浅蓄电池NP系列产品介绍：

1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。

2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)

关于安装注意事项

1、 UPS电池室应具备必要的通风、照明设施，避免安装在密闭设备中或容器中。电池间距在3CM以上。

2、 UPS电池安装连接前，先用细丝钢刷将极柱击端子刷至出现金属光泽，并保持连接处的清洁。连接时应上紧螺栓，以防接触不良引起电池打火。扭矩规定值：50ah以下电池为4.4 n.m 50ah以上电池为10.9 n.m

3、 新旧不同、容量不同、性能不同的UPS电池请勿混用。安装末端连接件和导通电池系统前，认真检查电池系统的总电压及正、负极，以确保安装正确。

4、 UPS电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“ 断开 ”位置，并保证连接正确，UPS电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。

汤浅蓄电池**的测量电池内阻的方法

在蓄电池使用中，有时会出现新、旧用，因为两种电荷容量不同的蓄电池串联使用时，往往会使电荷容量小的蓄电池过量充电或放电，缩短其使用寿命。

修复方法：将电池放电止10.5V后，用灯泡深放电1-5小时。然后用活化仪，活化修复。5．短路修复方法：水电池，可以打孔清晰，将短路的铅粉弄出！
电动车电池，可以迅速短路正负极，将短路的地方烧断！ UPS蓄电池好坏判别方法1、从外观判断：观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。A 、电池放电模式下测量：测量电池组中各个电池端电压，若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压（标称电压12V/节），判断电池老化。B 、 市电模式下测量：电池组中各个电池端的充电电压，若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压，判定电池老化。C、
测电池组的总电压：UPS马上自动关机，关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。

1、开箱及检查搬运：禁止在端子部位受力，防止端子损伤和密封部位裂开；避免蓄电池倒置、遭受摔掷或冲击；避免使用钢绳等金属线类，防止蓄电池短路。检查：包装箱、蓄电池外观——无损伤；2、安装前注意事项检查电池无异常后，将其安装在地点（例电池房）；如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房低处；避免将电池安装在靠近热源（如变压器）的地方；

充电过程中应常测量电解液温度用电流减半、停止充电或冷却的方法，将温度控制在35~40°C，初充电完毕时，若电解液比重不合规定，应用蒸馏水或比重为1.4的电解液进行调整。调整后再充电2h，直至比重符合规定时为止。