

# 武隆快速电动卷帘门、自动不锈钢卷帘门、防火折叠门、工厂仓库车间门

产品名称	武隆快速电动卷帘门、自动不锈钢卷帘门、防火折叠门、工厂仓库车间门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

武隆 通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。 7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。 8：闸机开闸后很长时间不关闸 8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。 9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。 卷帘门的门片串联在一起时，可以使用一种较好的锁匙，锁住卷帘门的门把手。 镂空式卷帘门多少钱,卷帘门的内部结构应保持完整，并。在这种情况下，卷帘门上方有固定的滑动区域和区域，这样就不会出现卷帘门与卷轴间的扭曲或变形。 武隆快速电动卷帘门、自动不锈钢卷帘门、防火折叠门、工厂仓库车间门卷闸门操作时，操必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。根据不同的需要加工成不同的型材不锈钢电动卷闸门：被广泛应用于：、商场、车站、学校等场所。不锈钢管电动卷闸门主要选用不锈钢管、不锈钢吊片、导轨等组装而成。在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的，禁止安装在的环境，另外不要随意打开，如若发现门体上

有电线缠绕打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。