

翅片管新报价翅片管螺距翅片管暖气片翅片管生产厂家

产品名称	翅片管新报价翅片管螺距翅片管暖气片翅片管生产厂家
公司名称	河北省昊春暖通设备有限公司
价格	230.00/组
规格参数	
公司地址	河北省冀州市省级高新技术工业园区滏阳路顺平街
联系电话	0318-8691289 15175856300

产品详情

暖气片使用常识

钢制暖气片正确安装使用

- 1.首先,请先打开钢制柱型暖气片的包装,先装放气阀、活接头。
- 2.安装钢制暖气片时要考虑暖气管热胀冷缩给暖气片带来的伤害。
- 3.可以按我公司提供的安装图或相关要求在墙上画出安装专用挂钩的孔的位置.
- 4.请使用冲击钻钻出12的孔,其深度以膨胀管放进后,其外边与墙平齐为宜。
- 5.把12膨胀管放进、放平。
- 6.安装底部挂钩,达到要求后,拧紧螺丝。

7.将钢制椭柱暖气片放在底部已安装完的挂钩上，安装上方挂钩调整挂钩位置，待卡紧后，方可拧紧膨胀螺丝，放置暖气片时，把放气阀置于上方。

8.在安装装配管道接头，再按图纸要求安装管道并与进出水口相连，紧固各处，后侧距墙3.5cm，离踢角线5cm。

9.请输入热水，打开放气阀，放气直到出水。

10.暖气片运行时不得超过说明书所列的工作压力0.12Mpa.

11.热媒中含氧量每平方米不得大于0.05g。

12.暖气片的使用的介质水应符合PH9-9,有内防腐措施时PH 12.