

西门子电线电缆一级总代理

产品名称	西门子电线电缆一级总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

200

上海乘晖公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI ， 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)

6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)

6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)

6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)

6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器

6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器

6ES7 392-1BM01-0AA0 弹簧行连接器

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);

西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子)，不要将线接上;

西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题，尤其在快速响应设备中应加以注意。

西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型，晶体管型(高速输出时宜选用)，输出可直接带轻负载(LED指示灯等

6GK1561-1AA01

SIMATIC NET, PB, CP 5611 通讯处理器，A2 PCI 卡（32 位；3.3/5V; 33/66 MHz），用于将编程器或带 PCI 总线的 PC 连接到 PROFIBUS 或 MPI（不支持 WIN9X！）

内存卡

6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)

6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)

6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)

6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)

6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)

6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)

西门子中国一级代理商产品远销：

1. 华北地区：北京、天津、河北、内蒙古（2个市，2个省）。
2. 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江、大连，齐齐哈尔（3个省、2市）。
3. 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、（7个省）。
4. 华中地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳（7个省、市）。
5. 西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏（5个省、市）。
6. 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山西、（6个省、区）。

常见DP头：

6ES7 972-0BB12-0XA0：

90度电缆出线，集成终端电阻，9针 Sub-D插座，有编程口，不支持快速连接

6ES7 972-0BA12-0XA0：

90度电缆出线，集成终端电阻，9针 Sub-D插座，无编程口，不支持快速连接

6ES7 972-0BA42-0XA0：

35度电缆出线，集成终端电阻，9针 Sub-D插座，无编程口，支持快速连接

6ES7 972-0BA52-0XA0：

90度电缆出线，集成终端电阻，9针 Sub-D插座，无编程口，支持快速连接

6ES7 972-0BB42-0XA0：

35度电缆出线，集成终端电阻，9针 Sub-D插座，有编程口，不支持快速连接

6ES7 972-0BB52-0XA0 :

90度电缆出线，集成终端电阻，9针 Sub-D插座，有编程口，支持快速连接

6AV6640-0BA11-0AX0

6AV6640-0CA11-0AX1

6AV6640-0DA11-0AX0

6AV6641-0AA11-0AX0

6AV6641-0BA11-0AX0

6AV6641-0CA01-0AX0

6AV6642-0AA11-0AX1

6AV6642-0BC01-1AX1

6AV6642-0BA01-1AX1

6AV6642-0DC01-1AX1

6AV6642-0DA01-1AX1

6AV6643-0BA01-1AX0

6AV6643-0AA01-1AX0

6AV6643-0CB01-1AX1

6AV6643-0DB01-1AX1

6AV6643-0CD01-1AX1

6AV6643-0DD01-1AX1

6AV6671-1CB00-0AX2

6AV6671-1CB00-0AX1

6AV6644-0AA01-2AX0

6AV6644-0AB01-2AX0

6AV6644-0AC01-2AX0

6AV6644-0BA01-2AX0

旧屏

6AV6 545-0BA15-2AX0

6AV6 545-0BB15-2AX0

6AV6 545-0BC15-2AX0

6AV6 542-0BB15-2AX0

6AV6 545-0CA10-0AX0

6AV6 545-0CC10-0AX0

6AV6 542-0CA10-0AX0

6AV6 542-0CC10-0AX0

6AV6 542-0AG10-0AX0

6AV6 545-0AH10-0AX0

6AV6 545-0AG10-0AX0

6AV6 542-0DA10-0AX0

6AV6 545-0DA10-0AX0

6AV6 545-0DB10-0AX0

6AV6 574-2AC00-2AA1

6AV6 648-0BC11-3AX0

6AV6 648-0BE11-3AX0

6AV6 645-0BB01-0AX0

6AV6 381-2BP07-0AV0

6AV6 647-0AB11-3AX0

6AV2 124-0GC01-0AX0

6AV2 124-0MC01-0AX0

6AV6 647-0AE11-3AX0

6AV6 647-0AD11-3AX0

6AV6 647-0AG11-3AX0

6AV2 124-1QC02-0AX0

6AV6 647-0AC11-3AX0

6AV6 640-0DA11-0AX0

6AV6 640-0AA00-0AX1

6AV6 642-0EA01-3AX0

6AV62124-4QB00-0AX0

6AV2 124-0JC01-0AX0