

西门子CPU317-2DP现货供应

产品名称	西门子CPU317-2DP现货供应
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

本公司以质的服务，技术来满足每一位来电的质询的客户，为达成我们之间的合作，不以利益为目的，只以长远为目标，欢迎广大客户 来电垂询;上海乘晖科技集团有限公司

可编程控制器 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联. 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直传动装置 1、 交流变频器

MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120. MIDASTER系列 : MDV

2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列 SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

西门子PLC保养（服务热线：15221844698）一、 保养规程、设备定期测试、调整规定（1）

每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接；（2）

对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压；二、 设备定期清扫的规定（1）

每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫

PLC箱内卫生；（2）每三个月更换电源机架下方过滤网；三、 检修前准备、检修规程（1）

检修前准备好工具；（2）

为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作；（3）

检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌；四、 设备拆装顺序及方法（1）

停机检修，必须两个人以上监护操作；（2）

把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置；（3）

关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源；（4）

把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺

丝，电源机架就可拆下；（5）CPU主板及I/O板可在旋转模板下方的螺丝后拆下；（6）

安装时以相反顺序进行；五、检修工艺及技术要求（1）
测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的**表测量（2）
电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；（3）
在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；（4）
在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块PAM
内容将丢失；（5）
输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行
时取下，但CPU板上的QVZ（超时）灯亮；（6）
拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并运离产生静电的物品；（7）更换元件不得带电操作；