

AK-KX 开关状态指示仪//AK-KX行业产品

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | AK-KX 开关状态指示仪//AK-KX行业产品 |
| 公司名称 | 三达电子电器有限公司 |
| 价格 | 1.00/全新包装 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园区 |
| 联系电话 | 0731-23209366 13807410858 |

产品详情

AK-KX 开关状态指示仪 AK-KX 开关状态指示仪（三达公司）获得多项产品专利著作权 AK-KX 开关状态指示仪（三达公司）的产品“安全、精准、高品质” AK-KX 开关状态指示仪（三达品牌）是“湖南省著名商标” AK-KX 开关状态指示仪//AK-KX行业领先产品

开关状态指示仪概述：开关状态指示仪产品集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电电磁闭锁及温、湿度控制及RS485通讯接口（选用）等多功能于一体，指示功能可分可合，采用面板安装方式，用户选用时只需提供一次方案图即可。这将简化了过去开关柜的面板结构设计，美化了面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置。该装置安装方便，使用寿命长，并具有三防功能，能够保障电气设备的安全可靠运行。技术指标：1、电源：AC220V ± 10% 50Hz 2、功耗：10W

3、通讯：RS485（可选）4、工作环境：温度-20 ~ 70 ，相对湿度：95%RH

5、抗电强度：外壳与端子之间大于AC2000V 6、绝缘性能：外壳与端子间大于100M

7、外型尺寸：220*155*32(mm) 开孔尺寸：197*132(mm) 使用方法

1、安装时需把侧面的接线端子拔下，将仪表安装在机柜上后，将端子按照定义接好后，再安装仪表。

2、按照侧面端子的功能定义，仔细检查校对后再通电。

3、将各种开关量输入端短线，观察对应功能的指示灯发光是否正常。注意事项：

打耐压时，请将装置上所有端子接线拨下，以免击穿装置。

30个接线端子在安装到仪表上应注意，端子号是否对应，仔细检查校验后，方可通电。保修期限：仪表自出厂日起，在用户遵守说明书规定要求，且制造厂铅封仍完整的条件下，若发现仪表不符合技术条件所规定的要求时，公司给予一年包修。备注：由于仪表外形种类太多，故无法一一列出各种外形、各种功能的详细信息，如需要，请上三达公司网站查询或与我司技术部联系：0731-23236468 0731-23112333

0731-23209366 0731-23232818。官方网址：<http://www.lisd.com.cn> <http://www.sandadz.com>

<http://sandayibiao.cn.alibaba.com/> 三达推荐其它型号：HKZ-63 HKZ-62 DC7000 SK-9300 SK-9300TX

ZY6000C SK-9300M2 KXL-200 TF6000A AK-KX