

## 潼南快速堆积门、不锈钢卷闸门、防火折叠门定制

产品名称	潼南快速堆积门、不锈钢卷闸门、防火折叠门定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

防火折叠门,电动卷闸门安装在洞口内侧,垂直向上开关,在开启时,挂在天花板,占有部分空余的空间,不占用室内空间,大程度地节省室内空间。电动卷闸门的安全性较高。相比起手动卷闸门,电动卷闸门全由控制,在上升和下降的过程门体不轻易掉下来,方便人和车辆等的进出,不易撞门。

潼南快速堆积门、不锈钢卷闸门、防火折叠门定制 在开启卷闸门时,不能使用一些带有开关的门。因为这样会使卷帘门的锁紧力度减弱,从而导致拉杆和拉杆之间缝隙变小。卷帘门是固定于滑道内外之间,并与其它关节活动相互作用而形成一个完整的结构,它具有开放性可移动性和可拆卸性。快速堆积门三36V电机。安全电压是不高于36V,但是通常标准的电压是220V,事故也是时有发生。建议选用36V电动伸缩门电机。要尽量避免使用滑动式开关,因为这样会造成卷帘门的打不开或者打不好。在开启卷闸门时,不能使用一些带有开关的门。通道闸常见故障处理及日常维护 1:刷卡测试OK后,摆门不开门,没有任何反应,或断电后不自动打开,重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良,重新拔插。 2:方向指示的工作状态分别是,绿箭头指向左,指向右,或红色叉。如方向指示没有反应,或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试,用好的对换试一下。重新检查一下接线 3:通道闸在断电后有自动打开功能,如果断电后不打开,导致原因是,里面的后备电池(蓄电池)电压不够,可用万用表量电压有没有10V以上。 4:通道闸刷卡后,有一台开,有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后,看不开的那一台的主板是否有收到开的信号,如没有,重新检查一下接线是否有掉落,主板上的插头是否有插好。 5:刷卡后,闸门打开,但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前,必须确定红外对好,才能正常开门关门。如果没有对好红外,上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6:联机时开闸两台闸机不同步:检查联机线,线路是否松动或脱焊。 7:刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸:进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8:闸机开闸后很长时间不关闸

8.1:检查出入口开启时长是否设置过长(参见系统参数设置操作说明)。 8.2:检查防夹红外光电开关,黑色输出信号端是否有12V电压(正常时为0V),否则光电开关发射端或接收端损坏。

9:开闸行人通过时报警 9.1:检查出入口开启时长是否设置过短(参见系统参数设置操作说明)。 9.2:检查进出红外线光电开关是否错接,也就是错将进向的光电开关信号接到了出向,而出向信号错接到了

进向，如此造成误报警。