

济南发电机租赁 万伏安发电机出租

产品名称	济南发电机租赁 万伏安发电机出租
公司名称	山东万伏安供电设备租赁有限公司
价格	222.00/组
规格参数	电压:400 品牌:进口 频率:50HZ
公司地址	山东省聊城经济开发区东昌东路当代国际大厦1308室
联系电话	13561229099 13561229099

产品详情

济南发电机租赁 万伏安发电机出租

电阻：对电流的[阻力](#)。

转子：发电机的转动元件。

单相：一个[交流负载](#)

或电源，通常情况下，如果是一个负载，则只有两个输入端子，如果是一个电源，则只有两个输出端子。

定子：电机的静止部分。

振动支架：位于发动机或发电机与机架之间的橡胶器件，可以大限度地减轻振动。

伏特：电动势的单位。把单位电动势恒定地作用在电阻为1欧姆的导体上，将产生1安培电流。

电压：电位差，单位用伏特表示。

稳压器：该设备通过控制激励转子的直流电量，自动地使发电机电压保持在一个正确值上。

瓦特：电源功率的单

位。对于直流电，它等于伏特乘以安培。

对于交流电，它等于[电压有效值](#)（伏特）乘以[电流有效值](#)

（安培）乘以功率因数乘以一个常数（其值取决于相数）。

绕组：发电机的所有线圈。[定子绕组](#)

由若干个定子线圈及其互联线路组成。[转子](#)绕组由转子磁极上的所有绕组及接线组成。 [7]

第三步：起动发动机，用电压表测量发动机B+点电压，应达到如下数值
第二步：将钥匙门打倒“开”位置，但不要起动发动机，此时用电压表测量D+点有无电压，并观察充电指示灯是否明亮。

第四步：打开部分负载，如车灯

第五步：打开空调、车灯等主要电器