

非标专业定制和承接尺寸 换气式老化试验箱 性能稳定

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 非标专业定制和承接尺寸 换气式老化试验箱 性能稳定 |
| 公司名称 | 东莞市德祥仪器有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址） |
| 联系电话 | 0769-81330059 13650315209 |

产品详情

换气老化试验箱学名“换气式老化试验箱”，适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验，考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性，试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。

换气老化试验箱维护及注意事项

- 1、本老化箱按连续使用设计制造每月需检查一次
- 2、使用本设备应有专人负责看管，试验完毕应切断设备的外接电源
- 3、在设备工作室内置试品时不能太密，以致影响工作室气流的正常流动，造成试验失效。放置试品时不要将试品及手伸入工作室风叶防护栅内，以免伤害事故

- 4、工作室底部不可放置试品进行试验。
- 5、请勿随意拆装电器元件及设备的零部件，以免损坏电器控制线路及设备的人为事故而响其性能与正常工作。上门锁时，不可硬拉门拉手，以防损坏门锁装置。
- 6、次或长期搁置恢复使用本设备时，应该空载开机一段时间(8小时以上，期间开停机2-3次)设备正常工作后再放置试品进行试验，以消除运转、装卸、存储中可能产生的故障，免除试验中的所谓损失。
- 7、严禁利用本设备干燥处理易燃、易爆、易挥发的物品。8、在设备周围留出1m以外的空间，以免影响本设备工作时的散热及其操作和维护9、风机及散热风机,上不得积有尘埃及其它污物，以免影响其正常运转。
- 10、每次试验结束后，都应进行清洁工作，将工作室内试品转盘(板)上的残留、污垢擦净，以利于下次顺利使用。
- 11、设备外表面进行清洁工作时，应用中性洗洁剂擦洗，之后用清水擦净，再用清洁布擦干。
- 12、设备维护时，请将设备外接电源切断，以防发生触电事故。