

# 广州幕墙用电动吊篮厂现货供应施工吊篮

产品名称	广州幕墙用电动吊篮厂现货供应施工吊篮
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	钢丝绳:福尔特 配电箱:正泰 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室(注册地址)
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动吊篮施工时断电了怎么办 1、电动吊篮施工突然停电施工中突然停电时，应立即切断电箱电源开关，防止送电时发生意外，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。

如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机电机的手动滑降手柄，使悬吊平台自由滑降至地面。

2、电动吊篮悬吊平台升、降过程中松开按钮后不能停止。电动吊篮悬吊平台在升、降过程中如松开按钮后仍不能停止时，应立即按下电箱门上的红色紧停开关，使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关，检查接触器接触情况，清理接触器表面粘附油垢杂质，手按接触器能恢复正常动作后，合上电源开关，旋动紧停开关使其恢复原位后继续工作。如故障仍不能排除时，应切断电源开关，采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。

3、电动吊篮安全锁在工作时应该时开启的，处于自动工作状态，无需人工操作。它的作用是当提升系统出现故障而导致电动吊篮超速下降时，能自动锁定在安全钢丝绳上，使吊篮停止下降保证人机安全。当故障排除，需重新打开安全锁时，首先应电动吊篮上升，使安全锁稍松后，方可扳动开启手柄，打开安全锁。严禁在安全钢丝绳绷紧情况下，硬性扳动开启手柄，以免损坏安全锁。不要在安全锁锁闭后开动机器下降这样极易引起提升机严重损坏。