

# 大足快速叠卷闸门、电动遥控卷帘门、感应堆积门\*\*\*\*

产品名称	大足快速叠卷闸门、电动遥控卷帘门、感应堆积门****
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

大足 通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。 7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。 8：闸机开闸后很长时间不关闸 8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。 9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。由于卷帘门的密封圈内部的防火罩是用来阻挡烟雾的，所以在安装过程中要注意防止烟雾进入卷帘门内部，否则会造成烟气对的伤害。为了保障卷帘门安装工作进行，采用了一种较好的设计，这种设计可以将烟雾吸到卷帘门上。大足快速叠卷闸门、电动遥控卷帘门、感应堆积门\*\*\*\*所有电动卷闸门，启闭运行方向必须与开关箱指示相同，是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。为了保障卷帘门安装工作进行，采用了一种较好的设计，这种设计可以将烟雾吸到卷帘门上。由于卷帘门的密封圈内部的防火罩是用来阻挡烟雾的，所以在安装过程中要注意防止烟雾进入卷帘门内部，否则会造成烟气对的伤害。