

益尔乐对话 唱歌 跳舞 讲故事0913智能语音遥控机器人银河一号

产品名称	益尔乐对话 唱歌 跳舞 讲故事0913智能语音遥控机器人银河一号
公司名称	蒲春高
价格	98.00/个
规格参数	产品类别:机器人 品牌:益尔乐 货号:0913
公司地址	中国 河北 承德市 富华商贸城一层F015、F016厅
联系电话	86-3145901386 13171601736

产品详情

产品类别：机器人
规格：39*19*10CM
是否静态模型：否
是否多功能：是
适用年龄：3-7岁
加工定制：否

品牌：益尔乐
材质：塑料
是否电动：是
功能：音乐/发声
包装方式：彩盒
是否外贸：否

货号：0913
控制方式：遥控
供电方式：电池
是否能够DIY：否
产地：中国

亲，这是一款能对话.会跳舞.可以发射飞盘的语音识别机器人银河一号！它还能报时.闹钟设置.游戏.可以齐步前进和后退.迈步前进和后退.散步.头部能左右摆动.还会唱好多好多的歌哦！还可以讲故事！小朋友的最爱，送人时尚的好礼物。造型就像电视里面经常出现的机器人博士一样，功能强大。让您的宝宝爱不释手呀。

【实物尺寸】：约39*19*10cm【商品重量】：2kg（1kg以上）【商品材质】：绿色环保无毒材料abs(通过3c认证)、电子器件【商品包装】：开窗礼品盒【商品样式】：颜色及样式如图【商品明细】：机器人一个、手机式遥控器一个【参数】：机器人上5节5号电池，遥控器上2节5号电池。（需自配）【特点】：超级红外线遥控智能机器人博士玩具,小朋友的最爱，非常适合送人。做工相当可以，品质高档，造型就像电视里面经常出现的机器人博士哦，功能强大。让您家的宝宝爱不释手呀。机器人用精制abs塑料做成，上漆做工很好，品质一流哦。操作方法：1、用螺丝刀松开机器人电池盖上的螺丝，放入4节新的五号电池，盖好电池盖，并将螺丝旋紧。2、用螺丝刀松开遥控器电池盖上的螺丝，放入2节新的五号电池，盖好电池，并将螺丝旋紧。3、将机器人身上的打开拨到on位置，按一下机器人胸口位置的红色按钮，这样就开始进入语音功能演了。机器人也真正开始工作了哟。在进入各个功能操作之前，须待语音提示结束后才有效呀。按一下机器人胸口位置的红色按钮后，机器人会说话，会闪灯，等机器人说话停止后，就可以进行各个功能操作了哟。机器人各个功能介绍（对应遥控器上面的各个按钮）：机器人遥控器样子也很酷啊。很像一个手机，呵呵。注意：以下机器人的功能，须待语音提示结束后才有效呀。按一下机器人胸口位置的红色按钮后，机器人会说话，会闪灯，等机器人说话停止后，就可以进行各个功能

操作了哟。1、头部功能：遥控器上面的笑脸加方向键按钮标志，按此按钮可以控制机器人的头部向左或者向右转动，并发出声音。2、转向功能：遥控器上面的足印加方向键按钮标志，按此按钮，可以控制机器人向左或者向右转动。3、跳舞功能：遥控器上面的p-dance按钮标志是舞蹈功能按钮，按此按钮，机器人会在语音提示后和音乐声中为您献上精彩舞蹈，跳舞时头部会转动，手臂也跟着摆动，双脚会来回走动和滑动;r-slide按钮标志是摇摆舞蹈功能按钮，按此按钮，机器人会在语音提示后为您献上精彩的音乐及舞蹈，跳舞时头部会转动，双脚能来回滑动，同时手臂也跟着摆动。4、走步功能：遥控器上面的w加方向键按钮标志，按此按钮，可以控制机器人左右脚向前或者向后走动，手臂跟着摆，同时发出逼真的节奏声。5、同步功能：遥控器上面的s加方向键按钮标志，按此按钮，可以控制机器人双脚同步向前滑动。6、发射飞盘功能：遥控器上面的“ 钥匙标志按钮 ”和“ 圆盘标志按钮 ”，这两个合起来才能达到发射飞盘的功能哦。此项功能包括两个环节，按“ 钥匙标志按钮 ”,应在语音提示后，按了“ 钥匙标志按钮 ”后，再按“ 圆盘标志按钮 ”按钮，才可以发射飞盘哦，并在一定的时间内可以多次操作（当然必须按次序按两个按钮哦），如果不按次序按两个按钮的话，飞盘是不能成功发射的哟，此功能在操作前必须将飞盘装入机器人头部的圆筒里面。很多好玩的功能有待买家们自己去发现了哟，绝对是一款智力型的玩具，培养小朋友的动手能力。注意：机器人头部的两根天线触角就是红外线接收器。为了保证本产品的操作能够达到最佳效果，遥控器必须对准机器人头部的接收器进行操作各功能。规格1：遥控器长为10cm左右，宽为5cm左右规格2：机器人高为30cm左右，宽为18cm左右，厚为10cm左右规格3: 机器人头部直径为12cm左右，机器人头部天线触角长为4cm左右，机器人手臂长为11cm左右，机器人双腿长为12.5cm左右。红外线智能遥控机器人的功能特点：1、说话功能开机就会先说“ 嗨,小朋友!我是银河一号,我的功能很强大哦!我会走路,会发射飞弹,我还能陪你聊天,给你唱歌,讲故事,对了,我还会跳舞呢 ” 无任何动作几分钟后会自动关机并会说“ 我要休息了,byebye ”。2、发射飞盘功能按下发射启动键，机器人开始准备，然后说：“ ready, shoot!” (“ 准备发射 ”)，按下发射键，飞碟就从机器人嘴中射出，连续按发射键可以连续发射飞碟。从嘴里能发射泡沫飞盘，不会伤人。3、跳舞功能：机器人会在语音提示后和音乐声中为您献上精彩舞蹈，跳舞时头部会转动，手臂也跟着摆动，双脚来回走动和滑动。4、走路功能：机器人左右脚可以前后走动并发出逼真的节奏声。5、同步滑行功能：机器人的脚下有滑轮，可以同步向前后滑动。6、转向功能：机器人可以左右转动，头部也可以左右转动，转动时眼睛还会闪光。