

船舶引水用真空泵 Bede品牌2BW5111-OK2水环式真空泵

产品名称	船舶引水用真空泵 Bede品牌2BW5111-OK2水环式真空泵
公司名称	深圳贝德机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Bede 型号:2BW5111-OK2 用途:船舶引水, 水厂常吊真空引水
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区爱南路42号
联系电话	0755-89619920 13728729113

产品详情

船舶引水用真空泵 Bede品牌2BW5111-OK2水环式真空泵

水环式真空泵是抽船舶, 自来水厂, 污水处理厂, 造纸厂, 电厂大型水泵的气, 让水泵长期满水的装置。

真空引水的步骤:

一、配置气水分离器, 进气管与水泵泵盖的顶部相连, 作为真空泵冷却水和补充水的水源。

二、在运行过程中, 气水分离器的水在进气管低压的作用下, 沿着管道不断向泵内供水。

三、引水步骤

1、先关闭水泵压力水管中的阀门, 向真空泵内注水。

2、注完水后关闭漏斗上的阀门, 并打开进气管上的和供水管的阀门, 然后开动真空泵。

3、排气管中有水和气的混合物排出:

开始时混合物中气体占主要成份, 随后水的成份越来越多, 直到全部为水时, 说明水已全部充满了水泵, 于是引水完成, 可以起动水泵了。

在快速的关闭进气管上阀, 停止运行。

如果泵站中有两台以上的水泵, 则可将进气管与抽气母管相通, 每台泵的泵壳顶部通过抽气支管与抽

气母管相连。

在每个支管上都安装一个阀门，以便可以单独对每一台泵抽气。

为了备用起见，可以设置两台，每一台的进气管上都安上阀门。

当一台发生故障时，可以关闭该泵上的进气阀门，利用另外一台抽气，不致耽误水泵的起动。正常情况下两台可对水泵同时抽气，以加速引水速度。