## 山特6-GFM-150 12V150AH免维护蓄电池

产品名称	山特6-GFM-150 12V150AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦(山东)电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	山特:蓄电池 型号:6-GFM-150 参数:12V150AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917 户
联系电话	15066866351 15275211988

## 产品详情

SANTAK山特蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓 是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以 防短路。2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林 等保护剂。3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成 损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至 干可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助干延长使用寿命 。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体 不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在蓄电池极柱和盖的 周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物 质的电阻很大,要及时清除。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否 则会影响蓄电池的使用寿命。SANTAK山特蓄电池使用环境: 避免将电池与金属容器直 接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。 使用的充电器在的条件下充 电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。 不要将电池安装在密封的设 备里,否则可能会使设备浦破裂。 将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备 电源,否则主电源失效会引起伤害。 将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花 可能会引起电池冒烟或破裂。 不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池 过热、泄漏、燃烧或破裂。 应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与 充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。 特别注意别让电池砸在脚上。 电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害 。电池的正常操作范围为:(25)电池放电后(装在设备中):到(-15)到50)充电 后:到(0 到40 )储存中:到(-15 到40 ) 不要将装在机车上的电池放在高温下、 直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。 不要在充满灰尘的 出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。 蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。 当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。 蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,zui大电流不大于0.25C10

和开路电压一次,并作记录:每个单体电池浮充电压或开路电压值; 蓄电池系统的端电压(总压); 环境温度。 每年应检查一次连接导线是否有松动和腐蚀污染现象,松动的导线必须及时拧紧,腐蚀污染的接头应及时作清洁处理。 运行中,如发现以下异常情

况,应及时查找故障原因,并更换故障的蓄电池: 电压异常; 物理性损伤(壳、盖有裂纹或变形);

电池液泄漏; 温度异常。

销售安装海淀区、东城区、西城区、丰台区、朝阳区、大兴区、石景山区、门头沟区、房 山区、通州区、顺义区、怀柔区、昌平区、平谷区、密云县、延庆县天津蓄电池代理销售 安装和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区、北辰区、津南区、武清区、塘 沽区、西青区、汉沽区、大港区、宝坻区、东丽区、蓟县、静海县、宁河县上海蓄电池代 理销售安装黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、杨浦区、虹口区、闵行 区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县重庆蓄电池 代理销售安装渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、双桥 区、渝北区、巴南区、万州区、涪陵区、黔江区、长寿区、江津区、永川区、南川区、綦 江区、合川区、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、垫江县、武隆县、丰都县、 城口县、梁平县、开县、巫溪县、巫山县、奉节县、云阳县、忠县、石柱、彭水、酉阳、 秀山新疆蓄电池代理销售安装乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉 、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏 柯尔克孜、喀什、和田、伊犁、塔城、阿勒泰、阜康市 、博乐市、库尔勒市、阿图什市、伊宁市、奎屯市、、乌苏市、石河子市、阿拉尔市、图 木舒克市、五家渠市西藏蓄电池代理销售安装拉萨、昌都、山南、日喀则、那曲、阿里、 林芝黑龙江蓄电池代理销售安装哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山 、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化 加格达奇五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山 、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆棱、北安、五大连池、肇东、海伦、安达 吉林蓄电池代理销售安装长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边、九 台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口 市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和 龙市辽宁蓄电池代理销售安装沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新 、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、 凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城陕西蓄电池代理销 售安装西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城 市、华阴市甘肃蓄电池代理销售安装兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武 威、张掖、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南玉门市、敦煌市、临夏市、合作市内蒙古蓄电 池代理销售安装:呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦 贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。 锡林郭勒盟、兴安盟、阿拉善盟 霍林郭勒市、满洲 里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、 乌兰浩特市、阿尔山市宁夏蓄电池代理销售安装银川市、石嘴山市、吴忠市、青铜峡市、 固原市、中卫市、灵武市、兴庆区 金凤区 西夏区 永宁县 贺兰县 大武口区 惠农区 平罗县 利通区 同心县 盐池县 红寺堡 太阳山 原州区 西吉县 隆德县 泾源县 彭阳县 沙坡头区 中宁县海原县青海蓄电池代理销售安装西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、 海西、格尔木、德令哈河北蓄电池代理销售安装石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张 家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵 化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、固安..定州市、安国市、高碑店市、 泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市河南蓄电池代理销 售安装郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南

阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃 师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、 义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市

云南蓄电池代理销售安装昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、 楚雄、 大理、红河、\*、西双版纳、德宏、怒江、迪庆、安宁市、宣威市、个旧市、蒙自市、开 远市、景洪市、楚雄市、大理市、瑞丽市、芒市、\*市贵州蓄电池代理销售安装贵阳、六 盘水、遵义、安顺、铜仁市、毕节市、黔西、黔东、黔南、清镇市、赤水市、仁怀市、兴 义市、凯里市、都匀市、福泉市四川蓄电池代理销售安装成都市、自贡市、攀枝花市、沪 州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、 广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝、甘孜、凉山、都江堰市、彭州市、邛 崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市 、简阳市、西昌市广西蓄电池代理销售安装南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾 、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东 兴、桂平广东蓄电池代理销售安装广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、 阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮、 增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市 、连州市、普宁市、罗定市海南蓄电池代理销售安装海口、三亚

、三沙、琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方

山西蓄电池代理销售安装太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临 汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳山东 蓄电池代理销售安装济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、 日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、 滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、 寿光市、兖州、曲阜、邹城、新泰市、肥城市、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城江 苏蓄电池代理销售安装南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬 州、泰州、南通、宿迁、江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、 张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮 市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市安徽蓄电池代 理销售安装合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、马鞍山、 宣城、黄山、池州、铜陵、界首市、天长市、明光市、桐城市、宁国市、巢湖市浙江蓄电 池代理销售安装杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州 、建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖 市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临 海市、温岭市、龙泉市福建蓄电池代理销售安装福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、 莆田、宁德、龙岩、福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武 市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市江西蓄电池代理销售安装南昌、 九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州、乐平市、瑞昌市、 共青城市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市湖北 蓄电池代理销售安装武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、 黄冈、咸宁、恩施、大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝 江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市

、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市湖南蓄电池代理销售安装长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、湘西、浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市