

# 商洛西门子模块一级代理商

产品名称	商洛西门子模块一级代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

## 产品详情

西门子提供不同性能类别的计算机，广泛的操作单元选择，行业设计监视器，以及软硬件平衡的完整系统。二十多年来，西门子在工业PC的\*\*、\*\*、\*\*方面不断确立世界标准。西门子工控机特点：1、机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。2、机箱内有底板，底板上有PCI和ISA插槽。3、机箱内有电源，电源有较强的抗干扰能力。4、要求具有连续长时间工作能力。5、一般采用便于安装的标准机箱（4U标准机箱较为常见）。西门子工控机故障排除方法：1、开机后主板能正常工作，BIOS检测到键盘部分，报告键盘出错：先看是否键盘锁锁定，解除键盘锁。如果不是，检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。2、开机后其他部分工作正常，软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用：应是软驱数据线接反。3、鼠标、键盘均不能使用：检查小辫子，看是否为，如果不是，请将键盘、鼠标反接使用。4、工控机装硬盘以前可以启动，安装硬盘后发现不能启动：请先检查硬盘数据线是否接反。5、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电：先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源，看是否电源的问题，更换地板看是否地板的问题。6、工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映：先去掉的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？后替换主板，检查主板是否正常。7、开机机器没有启动，能听到连续的报警声：根据报警声，能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好，或更换内存插槽进行测试。后更换内存看是否内存的问题。8、安装操作系统，加载声卡驱动时死机：先声卡的类型选择错误，选择正确的类型后再安装。其次，所选的声卡同其他设备冲突（包括网卡、视频卡、主板）。9、加载声卡驱动后，运行速度变慢或声音太小：一般声卡同主板冲突。10、安装视频卡时驱动安装正确，没有图像显示，或显示没有彩色：一般视频卡的制式默认为ntfc，需设置为PAL制式！11、工控机在公司测试正常，到客户哪儿以后没有显示：一般为分辨率设置设置过高，客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏，但是有启动正常的告警声。12、工控机在正常运行时，一有震动就会重启：电源的连线故障，或是主板同地板的连线接触不良（实现ATX功能的哪根连线）！13、操作系统GHOST时，原盘同新刻的盘分区不一致：硬盘的模式，设置不一致。应都设为LBA模式。14、运行客户程序时，出现莫名的重起现象：客户的软件同主板的兼容性有关，检查过后，如果还是找不到原因请更换主板后，再试。15、DOS下能否使用U盘：这要看主板的支持，有的主板能够支持。而大多数主板是不支持的。16、USB硬盘、U盘能否作为启动盘：这要看主板的支持，大多数新型主板能够支持，一板可能不会支持。17、普通硬盘接口的主板，能否上2.5的小硬盘：可以，但是需要自己做线。没有标配的线。18、2.5硬盘接口的主板能否上普通的硬盘：可以。19、各个厂家的串口线能

否互换：这要看主板串口的定义是否一致，如果一致则可以互换。20、主板上的键盘口能否直接接鼠标：不能。21、现在的ATX机箱能否实现AT的功能：可以，但是\*\*有此宽机箱上的AT开关。而且需要在开关上焊线。22、ATX电源的工控机能否实现来电自起：这同主板有关。西门子工控机就是常说的工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称，工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面，工控行业的产品和技术非常，属于中间产品，是为其他各行业提供\*\*、嵌入式、智能化的工业计算机。下面贤集网小编为大家介绍一下工控机维修、分类、特点、机箱内部结构、\*\*。