

大连帝国屏蔽泵维修、进口屏蔽泵维修

产品名称	大连帝国屏蔽泵维修、进口屏蔽泵维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	帝国屏蔽泵:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

长期承接大连帝国屏蔽泵维修、进口屏蔽泵维修、国产屏蔽泵维修、化工屏蔽泵维修、化工用屏蔽泵大多使用在防爆场所，故其接线盒都制成隔爆型结构。屏蔽电机的线圈端部埋有温度继电器，当电机绕组过热时，起到过热保护作用，根据电机所使用的绝缘等级不同，温度继电器的动作温度也就不同。屏蔽泵有些屏蔽泵电机外壳部分设有热交换器，内有蛇形管，高温介质通过蛇形管冷却后再供电机石墨轴承润滑，同时夹套内的冷却水也可对电机起到冷却作用。屏蔽泵是一种无密封泵，已被***的用到化工等行业，屏蔽泵的制造并不复杂，在屏蔽泵应用过程中严格遵守屏蔽泵操作规程，可以避免因操作引发的各种事故问题。安全操作屏蔽泵的规程，启动前的检查：检查绝缘电阻必须在2M 以上。检查电机的旋转方向是否与泵壳上箭头方向一致。检查轴承监视器是否指向规定的区域，指针指向红色指标带为异常。检查各紧固部件是否牢固，压力表、冷却水是否好用，出口阀和泵的排气阀是否关闭和泄漏。检查冷却水是否已通。泵的启动：全开进口阀，微开旁路阀，排除泵内部的气体。同时反向环流阀门全开，使管路中充满液体。启动机泵，开大旁路阀，充分排出泵体内气体。排气结束后，逐步关死旁路阀，检查出口压力表是否在规定的压力上，并慢慢打开出口阀，使排出量达到工作点流量。调整反向环流管阀门，使反向环流量保持在8-15l/min范围内，大连帝国屏蔽泵维修，同时观察玻璃视镜内液体是否充分地流动。运行过程中要注意粗滤器前后的压力差，如果压力差增加过大时，要进行倒泵处理。停泵或切换泵，将备用泵按着开泵程序开启后，然后慢慢地关闭出口阀，同时要观察备用泵的运行情况，确认无异常，关死出口阀。按停止按钮，停泵；关闭出口阀；停冷却水。

要经常检查冷却水的畅通情况，确保泵的表面温度不超过规定值，同时也要注意节约用水；

要经常检查TRG指示，日机装屏蔽泵维修，如发生异常要果断处理；

查看压力指示情况，入口过滤器堵塞情况，进口屏蔽泵维修，必要时清理；

检查运转声音、振动、泄漏等异常情况并要处理；要调节出口阀确保其不超负荷运转；

屏蔽泵的故障处理参照TRG指示说明和屏蔽泵的故障及其原因和解决方法；长期停用应将泵冷却水、介质吹扫干净以其不锈蚀和冻屏蔽泵是一种无密封泵，已被***的用到化工等行业，屏蔽泵的制造并不复杂，屏蔽泵维修，在屏蔽泵应用过程中严格遵守屏蔽泵操作规程，可以避免因操作引发的各种事故问题。检查绝缘电阻必须在2M 以上。检查电机的旋转方向是否与泵壳上箭头方向一致。检查轴承监视器是否指向规定的区域，指针指向红色指标带为异常。检查各紧固部件是否牢固，压力表、冷却水是否好用，出口阀和泵的排气阀是否关闭和泄漏。检查冷却水是否已通。全开进口阀，微开旁路阀，排除泵内部的气体。同时反向环流阀门全开，使管路中充满液体。启动屏蔽泵，开大旁路阀，充分排出泵体内气体。