

通辽西门子模块一级代理商

产品名称	通辽西门子模块一级代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

移除和插入连接CPU/接口模块HF、HS的I/O模块或电机起动器

在操作过程中，可插拔任意数量的I/O模块/电机起动器。CPU/接口模块以及插入的IO模块/电机起动器将继续运行。

注意

移除和插入ET 200SP服务模块时的CPU响应

请注意，在移除服务模块时，无论CPU运行状态如何，背板总线都将禁用。另请注意，移除服务模块后，输出不会执行系统组态的替换值操作。

这意味着，不应在CPU处于STARTUP、RUN和STOP模式时移除服务器模块。如果服务模块已移除，则在重新插入服务模块后需要进行移除断电/通电操作。

移除和插入BusAdapter 或 CM DP模块

接通电源电压时，请勿插拔BusAdapter或 CM DP模块。如果在CPU启动后移除了BusAdapter或CM DP模块，则 BusAdapter 或CM DP模块的电源电压将自动关断。要重新接通电源电压，需要在插入BusAdapter/CM DP模块后执行断电/通电操作。

移除/插入连接有接口模块ST、BA的I/O模块或电机起动器

1.在操作过程中，可移除一个I/O模块或一个电机起动器。如果再移除其它I/O模块/电机起动器，则将导致ET 200SP分布式I/O系统站停止运行:

—ET 200SP分布式I/O系统的有I/O 模块/电机起动器故障 替换值操作。

—接口模块继续与IO控制器进行数据交换并报告诊断信息。

说明如果要在操作过程中更换多个I/O模块/电机起动器，则需进行逐个更换。 .如果插入有I/O模块/电机起动器但在操作过程中仅移除一个，则有 I/O模块都将重新启动。