

安丘发电车出租安丘发电车出租 - 本地服务

产品名称	安丘发电车出租安丘发电车出租 - 本地服务
公司名称	聊城市东昌府区重动发电机经营部
价格	788.00/台
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区闫寺街道北张村166号
联系电话	13375565699 13375565699

产品详情

安丘发电车出租安丘发电车出租 - 本地服务

为什么柴油发电机不能长时间空载主要考虑到的是：

如果低于额定功率50%的情况下运行时，柴油发电机组机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。

柴油发电机组空载运行时间一般不能超过5分钟。一般3分钟热机，再把转速升到额定转速，电压稳定即可带载。发电机组应该至少带载30%以上运行，以保证发动机达到正常运行需要的工作温度，使各配合间隙达到，避免烧机油，减少积碳，杜绝缸套的早期磨损，延长发动机使用寿命。

柴油发电机启动成功后空载电压400V，频率50HZ，三相电压平衡无大偏差。电压偏离400V太大，频率低于47HZ或者高于52HZ应对柴油发电机进行检查维修方可进行负载运行；散热器内冷却液应在饱和状态，冷却液的温度在60摄氏以上可以合闸带负载，运行负载应该从小负载慢慢增加规律操作。