

大泽动力 TO14000ET电启动10KW柴油发电机

产品名称	大泽动力 TO14000ET电启动10KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 品牌 : :大泽动力 功率:10KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力 TO14000ET电启动10KW柴油发电机内燃机领域的新工艺、新技术、新材料，所的产品具有启动方便、加速快、可靠性高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。大泽发电机具有启动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点，大泽动力机器以其核心制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用大泽动力 TO14000ET电启动10KW柴油发电机。

企业单位用的备用电源发电机组选择发电机就好，可以用，静音型发电机组，或自动化发电机组，自动化可以自启动，市电停的时候，发电机组自行启动，非常方便。

大泽动力 TO14000ET电启动10KW柴油发电机新买的发电机使用及安装地点：

- 1、把发电机在屋檐下。发电机不应放置在一个潮湿的位置或设置在潮湿的地面上。(潮湿的地面是一个很好的传导路径为电力。) 发电机应该只被放置在露天通风区域。
- 2、安装一个接地棒进入地球。正确连接接地棒的框架与发电机充分大小的线。发电机制造商将提供线上浆按照额定功率的发电机。
- 3、运行另一个接地线从发电机机座的接地系统的家里。这应该只做如果发电机连接到家里的主要电气面板。
- 4、只需要连接设备到发电机本身。不要把发电机到家里的墙上插座:这就是所谓的“反哺”，是极其危险的发电机可以成为超载。重载可能会导致发电机短路,造成长期损坏。
- 5、仅仅使用许可的延长线。所有的延长线需要正确评价和有第三种方法(接地插头)完好无损。使用不适当的延长线可以导致被震惊和不适当的触摸设备接地插头。

6、操作发电机只有干的手。保持干燥的毛巾的手,擦你的手在触摸一个发电机在运行。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg) : 295/325

大泽新型柴油发电机具有体积小、耗油少、启动性能优良、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力。