

# 汕头罗茨风机维修

产品名称	汕头罗茨风机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/件
规格参数	章丘牌:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

主营：汕头罗茨风机维修、金平罗茨风机维修、龙湖罗茨风机维修、濠江罗茨风机维修、潮阳罗茨风机维修、潮南罗茨风机维修、澄海罗茨风机维修、南澳罗茨风机维修、轴承座法兰上也常留有2~4个拆卸时使用的工艺螺孔。拆卸时,先拆去轴承座与墙板间的连接螺栓,然后往工艺螺孔中旋入螺钉,随即可将轴承座从墙板接合面上顶开。在轴承座的拖动下,轴承外圈向外移动,随轴承座一道被拆卸下来。轴承内圈是否随外圈一起移动、也被拆卸下来,则与轴承的结构形式有关着内圈一齐移动;内圈带单挡边(或外圈带单挡边)的圆柱滚子轴承为单向可为离型轴承,当挡边装在轴承座里侧时,外圈将通过滚动体带动内圈一道移动。使其内孔受热胀大,在配合变松时再进行拆卸。加热时,将靠近联轴器的轴面用石棉包住,并浇水冷却,防止轴受热膨胀。不得用手锤或榔头随便敲打联轴器,以避免产生裂纹。皮带轮(轮毂)的端面上,通常留有两个供拆卸时使用的工艺螺孔,因此通常采用图中所示的方法来进行拆卸。此外,对于没有拆卸螺孔的皮带轮、或者小尺寸的皮带轮,也可像拆卸联轴器一样,使用拉马进行拆卸。为避免轴承损坏,拆卸时应缓慢地盘动转子,使内、外圈作缓慢的相对旋转,以便将负荷均匀分布到滚道的各个部位,而不是集中在少数接触点上。来之后,内圈仍然留在轴上。罗茨鼓风机按照其工作方式的不同可以粗略分为单级与双级之分,其中只有一个压缩级的鼓风机,我们称之为单级鼓风机,而将两台单级鼓风机串联起来,对气体连续进行两次压缩的鼓风机我们称之为双级鼓风机。