

黑龙江齐齐哈尔西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称	黑龙江齐齐哈尔西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

黑龙江齐齐哈尔西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理 通道 0 上的 RTD

当将具有相同参比端的热电偶分给多个模块时，通过电阻温度计进行外部补偿

使用模块上用于测量参比端温度的电阻温度计原因：如果要通道 0 用作参比端，则必须在该处连接一个电阻型传感器，以记录气候范围内的温度脉冲状干扰

下表给出了与脉冲状干扰有关的模块电磁兼容性 模拟量模块 5.24 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位(6ES7431-7KF10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 336 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.24.2 调试 SM 431 ; AI 8 x RTD x 16 位 设置工作模式 在 STEP 7 中设置 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位的工作模式 量程卡 模块的量程卡使两个通道和一个电阻通道与每类传感器匹配 因此，对相邻通道(0/1、2/3、4/5 和 6/7) 使用的测量方法而言，存在一定的限制，如下表所示：表格 5-49 为 SM 431; AI 8 x 14

位(6ES7431-1KF10-0AB0)的通道 n 和通道 n+1 选择测量方法 测量方法，通道 n 测量方法，通道 n+1 禁用 电压 电流 4- DMU 电流 2- DMU R-4L R-3L RTD-4L RTD-3L TC-L 禁用 xxxxx 电压 xxx 电流 4 线制传感器 xx 电流 2 线制传感器 xx 4 线制 电阻 x3 线制 电阻 x 4 线制热敏电阻 x3 线制热敏 电阻 x 热电偶 xxx 实例 如果为通道 6 选择了“电流(2 线制传感器)”，则只能为通道 7 禁用测量方法或为其设置“电流(2 线制传感器)” 参数 在各章节中，介绍了将参数分配给模拟量模块的常规步骤

使用量程卡设置测量方法和测量范围 根据需要，量程卡将与模拟量模块一起提供

在执行任何操作前，需先关闭所要处理的机架的电源模块 非隔离传感器

隔离传感器不与本地接地电位连接(机壳接地)

[江西抚州西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理](#)