

# 重庆九龙坡防火折叠门定制多少钱 防风防盗卷闸门

产品名称	重庆九龙坡防火折叠门定制多少钱 防风防盗卷闸门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

重庆九龙坡防火折叠门定制多少钱 防风防盗卷闸门 通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。

6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。

7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8：闸机开闸后很长时间不关闸

8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。在房间里，要设置较好的消火栓。在这种情况下，卷帘门上方有固定的滑动区域和区域，这样就不会出现卷帘门与卷轴间的扭曲或变形。不锈钢卷帘门定做,卷帘门在上下启闭的时候查看清楚是否有堆物，是防火卷帘门是和消防系统联动的，经常会因为操作不当导致防火卷帘门损坏，或倾斜。卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。当控制电机和卷门机的润滑系统出现问题时，将造成润滑系统故障，甚至导致液压卷闸门坏掉。当用户停止使用时，要及时的对机械进行检查，如果出现其他故障就要及时进行维修。卷帘门的开启角度要适当，这样才能使卷帘门不易断裂。不要让被盗物品从卷帘门中间移动到卷帘门外；所以，要注

意把好关节。如果发现有人故意破坏或者不按照规定使用，应立即并及时采取措施。卷帘门应该有一个合适的角度和位置，如果门扇在转动时，不能使用正常的角度和位置，这样会导致卷轴上下方的门扇在转动过程中发生变形。