

# 蓄电池BC160-12 12V160AH技术参数及详细规格

产品名称	蓄电池BC160-12 12V160AH技术参数及详细规格
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓄电池 型号:BC160-12 产:湖南
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

### 电瓶BC160-12 12V160AH性能参数及详尽规格型号

电瓶产品优势:1、电瓶选用铅钙六元铝合金极柱，涂膏成形的电极板，促使电瓶大空间，使用期长;2、铅锡多元合金标准孔板排,促使蓄电池内阻

小，抗腐蚀，能承受长期性浮充应用;3、电瓶采用先进AGM挡板，金属材料消化吸收电解质溶液，没留分散液态，圆满完成气体负极消化吸收，可随意部位摆放使

用;4、电瓶选用硅氟胶密封性安全头盔，安全防爆，耐腐蚀液态泄漏;5、电瓶选用ABS塑料机壳，坚固抗老化;6、电瓶接线端子为电镀铜，触碰电限

小，不容易锈蚀;7、电瓶剖析由解质，自放电率小。

达电瓶产品特征:1、

免补水保湿、维护保养简易

采用特殊设计方案解决了充电电池在电池充电环节中电解法缺水的情况，充电电池在使用中液体积和比例基本上没变化，因而充电电池在使用期限内彻底不用补水保湿，维护保养简易。

2、

密封性安全性、安装操作方便

充电电池内没有流动液，充电电池立柱式、侧睡安装应用都可，无液漏之患，并且在常规电池充电环节中充电电池不会造成有机气体。因而可以将电池安装在办公室或设备配件屋内，而不需要另建充

电电池

房，减少工程预算。

3、

坚固耐用

使用了耐腐蚀性较好的铅钙合金极柱，在25 的温度下，正常的浮充使用寿命能达10年及以上。

4、

大功率充放电\*\*\*\*

使用了内电阻值极小的极片和玻璃纤维挡板，而目安装较紧，促使充电电池内阳极氧化小。在-40:60个环境温度范围内进行高电压充放电，其输出输出功率比常规充电电池可高于15%上下。

5、 组装使用便捷

电效率-快充比传统湿充电电池

保存期长-仅有1%，每月自放电率

便捷 -经久耐用密封设计-不用水

安全性- DOT,IATA,IMDG和民用航空机构认证非spillable

双用充电电池用以多种多样运用。主要包括:商业服务,应急车辆.船只,旅居房车,驱动力健身运动等。FULL RIVER的慧聪网双用电池设计,提供更好的权利和能力在很多生命期。 全部这一切能量,和被非风险

性与经久耐用的方便和\*\*\*\*。

终端设备配备

为了能保证质量和耐用度,我们利用级别铅和紫铜生产制造电池端子。

蓄电池充放电的需求

蓄电池充电器与使用时间的变化是检验uPS开关电源特性的重要依据，因此规范使用与维护电瓶至关重要。因而，大家需要对电瓶要经常开展话诈申实际操作，由于长期电池充电也会导致电瓶极

板衰老，充放电能力差。但是长期电池充电没中也会造成电池极板空气氧化造成容电严重不足的问题。其判定标准为:经常会出现持续电池充电时间不够16h便又处干充放电情况，偶到这样的事情一定要用发申

机供电系统与此同时补充充电。

说明书中规定3个月~4个月充放一次电，依据应用数据总结，提议每一个目需要对UPS开关电源进行一次充放电实际操作，多\*\*不要超过2个月，这可以话当增加电瓶寿命。方法是什么;在白天工作时长有

人值班的情形下，断开UPS电源电压键入，用充电电池经uS开关电源逆变电源推动电子计算机主机和显

示器正常运转，直至负荷/充电电池1灯亮了，负荷/充电电池2灯刚灭，UPS开关电源主机报警声越来越较为紧促

时，恢复正常电压供电系统，这一过程正常情况下为3h。

假如本地经常会出现一周内1次左右长期断电，而采用UPS电池供电系统至即将关机[报警声短暂]或者已经关机的现象，无需再开展充放电实际操作;断电后短时间就拿发电机组供电的，提议应做

充放电实际操作，假如工作人员，标准批准，可以利用停电时间开展充放电实际操作。UPS电源一般故障标示情况

在市电模式中:

a.翠绿色1指示灯闪烁，表示电压输入零火线接反，UPS开关电源依然能坚守在电压模式中，应先电压输入两条线互换。

b.翠绿色1指示灯闪烁，与此同时淡黄色1灯亮了，表明电压或电动机的工作电压或次数超过正常值范围，UPS开关电源工作中在电池模式中。

c.淡黄色1灯闪烁，表明UPS开关电源不接充电电池或充电电压过低，这时就检测电池是不是联接好，明确联接准确无误，则表明锂电池组常见故障或电池老化，应清除更换新。

d.若负荷超出96%以上时，声控开关会间距0.5s鸣叫声一次，这时应减少承载量，关掉或终止无意义的机器设备。

充电电池模式中:电源供电状况下，电池亏电，负荷/充电电池2，淡黄色1灯亮了，声控开关会慢慢变成长响情况，导出会自动切断，UPS开关电源会自动开关机。

出现异常方式;运行中故障警示灯亮，表明UPS开关电源内油出现异常方式，这时应先负荷所有新掉，将机器设备先接在其他电力线路上，关掉ups电源，将故障问题报全自动站维修工人，等候工作人员外

理，不能带常见故障再次供电系统。