

# SIEMENS山东济宁市西门子授权代理商

产品名称	SIEMENS山东济宁市西门子授权代理商
公司名称	上海世纪群华工业自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC 西门子:PLC 德国:PLC
公司地址	枫泾古镇白柳2村
联系电话	19821588008 19821588008

## 产品详情

上海世纪群华工业自动化设备有限公司

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子华东区域代理

## SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277MP377,

## SIEMENS交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

## SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电

机，电缆，伺服驱动等备件销售。

块数据184参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08模拟量模块55.1常规信息结构本节包含下列主题：1.可

用模拟量模块概述2.关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断)3.特定模块的相关信息(例如，特

征、接线图和方框图、技术规范及模块特性)：a)对于模拟量输入模块b)对于模拟量输出模块用于模拟功

能的STEP7块在STEP7中，可使用块FC105和FC106读取和输出模拟值CPU中断用户程序的执行，然后执行

诊断中断OB82 源模块3.8电源模块PS40710A(6ES7407-0KA01-0AA0)和PS10AR(6ES7407

-0KR00-0AA0)S7-400自动化系统模块数据64参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08L+和L-极性接反在D

C88V到DC300V的电源电压之间将L+和L-的极性接反对电源的功能没有影响硬件中断将报告给CPU用于

总线段1或2的总线电缆的张力消除和接地的夹(3)总线段1的总线电缆端子(4)总线段1的终端电阻(5)总线段

1的LED(6)OFF开关(=使总线段相互隔离以进行诸如调试等)(7)总线段2的LED(8)总线段2的终端电阻(9)总

线段2的总线电缆端子(10)用于安装和卸下DIN导轨上的RS485中继器的滑块(11)总线段1上的PG/OP的接口

(12)LED24V电源电压RS485中继器10.3RS485中继器(6ES7972-0AA01-0XA0)的设计S7-400自动化系统模块数

据参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-0843710.4未接地运行和接地运行的RS485中继器接地或未接地使

用RS485中继器时应该注意： 接地，如果区段上所有其它节点也以接地电位运行 未接地，如果区段上

所有其它节点以未接地电位运行说明如果将具有纯MPI接口的编程设备连接到RS485中继器的PG/OP插座

，则总线段1为接地模块会补偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响

无外部备用电压可用在电池盒1和2中插入新电池夹如果不需要使用随附的夹，则不要将其安装在风扇部

件中表格1-5模块的运输和存储条件允许范围自由落体 1m(重量10kg)温度-40至+70 ° C气压1080至660hPa

(相当于海拔-1000到3500m)相对湿度(温度为+25 ° C)5到95%，无结露正弦波振动符合IEC60068-2-6的规定

5-9Hz3.5mm9-500Hz9.8m/s<sup>2</sup>)冲击符合IEC60068-2-29规定250m/s<sup>2</sup>，6ms，1000次冲击备用电池运输备用电池

应该总是在原包装中进行运输允许范围为1用户可以使用STEP 7 (PLC -> 模块信息菜单命令)从诊断缓冲

区读取错误的具体原因，并启动故障排除措施说明请确保极性正确，否则会产生明显的测量误差

在危险区域，如果在S7-400操作过程中连通或中断电路(例如，通过插入式连接、丝、开关)

，则可能导致人身伤害或财产损失使用INTF和EXTFLED进行诊断一些模拟量输入模块通过它们的两个故

障LEDINTF(内部故障)和EXTF(外部故障)来指示故障

模拟量模块5.25模拟量输入模块SM431;AI8x16位(6ES7431-7KF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据356参考

手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-085.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)5.26.1特性

概述SM432；AO8x13位具有以下属性：8个输出 可为每个通道将输出选择为 – 电压输出 – 电流输出

分辨率13位 模拟量部分与CPU和负载电压隔离 通道之间或通道与MANA之间允许的共模电压为3VDC

模拟量模块5.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据参考手

册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08357SM432；AO8x13位的方框图DA24VCH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7C

H0L+/M兔6图5-44SM432；AO8x13位的方框图模拟量模块5.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1

HF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据358参考手册,Ausgabe

西门子伺服控制器维修电源模块

电源模块就是我们常说的整流或整流/回馈单元，它是将三相交流电整流成直流电，供给各电机模块(又称逆变器)，有回馈功能的模块还能够将直流电回馈给电网。根据是否有回馈功能及回馈的方式，将电源模块分成下列三种：

基本型电源模块(BLM:

BasicLineModules)：整流单元，但无回馈功能。靠接制动单元和制动电阻才能实现快速制动。

型号有：6SL3330-1TE34-2AA0，6SL3330-1TE35-3AA0，6SL3330-1TH33-0AA0，6SL3130-1TE22-0AA0，6SL3136-1TE22-0AA0，6SL3130-1TE24-0AA0，6SL3136-1TE24-0AA0，6SL3130-1TE31-0AA0，6SL3136-1TE31