

广西贺州西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	广西贺州西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广西贺州西门子代理商西门子（授权）一级总代理 重新量程卡，使之与测量方法和范围相适应
数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421；DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据
116 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 给通道组分配传感器电源
模块的两个传感器电源用于向两个通道组供电：输入 0 到 7 以及输入 8 到 15 外部备用电压可用
它可以是插入式存储卡或集成存储器 表格 6-3 不同连接中的电缆 连接类型 (总)线路长度 本地连接，通过
IM 460-1 和 IM 461-1，带 5 V 电压传输 1.5 m 本地连接，通过 IM 460-0 和 IM 461-0，不带 5 V 电压传输 5 m
远程连接，通过 IM 460-3 和 IM 461-3 进行 102.25 m 远程连接，通过 IM 460-4 和 IM 461-4 进行 605 m
端接器 总线必须终止于线路中的*后一个 EU 实例 下图显示了在阶跃响应之后，模块应用接近
模拟值所需的周期数(基于平滑功能设置)
如果在测量传感器和机壳接地之间存在极少或不存在电位差，则使用非隔离模拟通道
诊断信息的相关结构(数据记录 0 和 1)在附录的系统数据部分进行了说明 接口模块 6.1 接口模块的共性
S7-400 自动化系统模块数据 372 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 6.2 接口模块 IM 460-0 (6ES7
460-0AA01-0AB0)和 IM 461-0 (6ES7 461-0AA01-0AA0) 功能 用于本地链接的一对接口模块：IM 460-0 (发送
IM)和 IM 461-0 (接收 IM) 电源模块必须具有充分的噪声滤波功能，例如，使用接地电缆

[江西宜春西门子代理商西门子（授权）一级总代理](#)